



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

[Сайт: www.zapraBka.ru](http://www.zapraBka.ru)

[E-mail: info@zapraBka.ru](mailto:info@zapraBka.ru)

Безнал
6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Brother

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / Восстановление лазерных картриджей Brother (тонером)							
	TN-2075	DCP-7010 / 7010r / 7025, FAX-2825 / 2920, HL-2030 / 2030r / 2035 / 2035r / 2040 / 2040r / 2070, MFC-7420 / 7820 / 7820nr	6000 стр.	450р.	-	477р.	-
	DR-2075		12000 стр.	-	1 250р.	-	1 325р.
	TN-2175	DCP-7030 / 7030r / 7032 / 7032r / 7045, HL-2140 / 2140r / 2142 / 2150 / 2170, MFC-7320 / 7320r / 7440 / 7440nr / 7840 / 7840wr	2600 стр.	400р.	-	424р.	-
	DR-2175		12000 стр.	-	-	-	-
	TN-2135		1500 стр.	350р.	-	371р.	-
	TN-2085	HL-2035	1500 стр.	350р.	-	371р.	-
	DR-2085		12000 стр.	-	-	-	-
	TN-3030	DCP-8040 / 8045, HL-5130 / 5140 / 5150 / 5170, MFC-8040 / 8045 / 8220 / 8440	3500 стр.	400р.	-	424р.	-
	TN-3060		6700 стр.	500р.	-	530р.	-

DR-3000	/ 8840	20000 стр.	-	-	-	-
TN-3130	DCP-8060 / 8065, HL-5240 / 5250 /	3500 стр.	400р.	-	424р.	-
TN-3170	5250dn / 5270 / 5280, MFC-8460 / 8860	7000 стр.	500р.	-	530р.	-
DR-3100	/ 8870	25000 стр.	-	-	-	-
TN-6300	FAX-4750 / 5750 / 8350 / 8360 / 8750, HL-1030 / 1230 / 1240 / 1250 / 1270 /	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
TN-6600	1430 / 1440 / 1450 / 1470 / P2500, IntelliFAX-4100 / 4750 / 5750, MFC-	6000 стр.	500р.	-	530р.	-
DR-6000	8350 / 8750 / 9600 / 9650 / 9660 / 9750 / 9760 / 9850 / 9860 / 9870 / 9880	20000 стр.	-	1 300р.	-	1 300р.
TN-7300	DCP-8020 / 8025, HL-1650 / 1670 / 1850	3300 стр.	400р.	-	424р.	-
TN-7600	/ 1870 / 5030 / 5040 / 5050 / 5070, MFC	6500 стр.	500р.	-	530р.	-
DR-7000	8020 / 8420 / 8820	20000 стр.	-	-	-	-
TN-8000	FAX-2850 / 8070, MFC-4800 / 9030 / 9070 / 9160 / 9180	2200 стр.	350р.	-	371р.	-
Заправка струйных картриджей Brother (чернилами)						
LC1000BK	DCP-130 / 330 / 350 / 350c / 540 / 750, MFC-240 / 3360 / 440 / 5460 / 5860 / 660 / 665 / 845 / 885	-	180р.	-	191р.	-
LC1000C				-		-
LC1000M				-		-
LC1000Y				-		-
LC900Bk	DCP-110 / 115 / 120 / 310, FAX-1835 / 1840 / 1940 / 2440, MFC-210 / 215 / 3240 / 3340 / 425 / 5440 / 5840 / 620	-	200р.	-	212р.	-
LC900C				-		-
LC900M				-		-
LC900Y				-		-
LC900HYBk	FAX-1835 / 1840 / 1940 / 2440	-	200р.	-	212р.	-
LC970Bk	DCP-135 / 150, MFC-235 / 260	-	230р.	-	244р.	-
LC970C				-		-
LC970M				-		-
LC970Y				-		-
LC980Bk	DCP-145 / 165, MFC-250	-	230р.	-	244р.	-
LC980C				-		-
LC980M				-		-

	LC980Y		-		-		-
	LC600Bk	IntelliFAX-1800, MFC-3100 / 3200 / 5100 / 5200 / 580 / 590 / 890	-	200p.	-	212p.	-
	LC600C		-		-		
	LC600M		-		-		
	LC600Y		-		-		
			-		-		



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Безнал
6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Canon

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / Восстановление лазерных картриджей Canon							
	FX-1	FAX-L3300 / L700 / L760 / L770 / L775 / L777 / L780 / L785 / L790 / L910	3000 стр.	350р.	1 100р.	371р.	1 166р.
	FX-2	FAX-L500 / L5000 / L550 / L5500 / L600 / L7000 / L7500	2700 стр.	350р.	1 100р.	371р.	1 166р.
	FX-3	FAX-L120 / L200 / L220 / L240 / L250 / L260 / L280 / L290 / L295 / L300 / L350 / L360 / L60 / L90, FaxPhone-L75 / L80, ImageClass-1100, LaserClass-1060 / 2050 / 2060 / L300 / L4000, MultiPASS-L60 / L6000 / L90	2700 стр.	350р.	1 100р.	371р.	1 166р.
	FX-4	FAX-L800 / L900	4000 стр.	400р.	1 200р.	424р.	1 272р.

FC-E16	FC-100 / 108 / 128 / 200 / 204 / 206 / 208 / 210 / 220 / 224 / 226 / 228 / 230 / 310 / 330 / 336 / 530 / 740 / 750 / 760 / 770 / 780 / 860 / 880 / 890	2000 стр.	400р.	950р.	424р.	1 007р.
FC-E30		4000 стр.	400р.	950р.	424р.	1 007р.
C-EXV18	IR-1018 / 1020 / 1022 / 1024	8400 стр.	800р.	-	848р.	-
C-EXV6	NP-7161	6900 стр.	800р.	-	848р.	-
C-EXV14	IR-2016 / 2018 / 2020 / 2022 / 2025 / 2030 / 2318	8000 стр.	700р.	-	742р.	-
EP-22	LBP-1120 / 800 / 810	2500 стр.	350р.	900р.	371р.	954р.
EP-25	LBP-1210	2500 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
EP-26 / EP-27	LBP-3200, MF-3110 / 3228 / 3240 / 5630 / 5650 / 5730 / 5750 / 5770	2500 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
EP-52	LBP-1760	10000 стр.	800р.	1 700р.	848р.	1 802р.
FC-E	FC-100 / 108 / 128 / 200 / 204 / 206 / 208 / 210 / 220 / 224 / 226 / / 228 / 230 / 310 / 330 / 336 / 530, PC-740 / 750 / 760 / 770 / 780 / 860 / 880 / 890	2000 стр.	350р.	-	371р.	-
703	LBP-2900 / 3000	2000 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
706	MF-6530 / 6540 / 6550 / 6560 / 6580	5000 стр.	400р.	1 200р.	424р.	1 272р.
708	LBP-3300 / 3360	2500 стр.	350р.	1 100р.	371р.	1 166р.
708H		6000 стр.	500р.	1 300р.	530р.	1 378р.
712	LBP-3010 / 3100	1500 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
FC-A15	FC-1 / 2 / 22 / 3 / 3II / 4 / 5 / 5II, PC-11 / 12 / 6 / 7 / 7RE	3500 стр.	350р.	1 200р.	371р.	1 272р.
FC-A30		5000 стр.	400р.	1 200р.	424р.	1 272р.
FX-10	FAX-L100 / L120, MF-4018 / 4120 / 4140 / 4150 / 4270 / 4320 / 4330 / 4340 / 4350 / 4370 / 4380 / 4660 / 4690, PC-D450	2000 стр.	350р.	1 100р.	371р.	1 166р.
M	PC 1210/1230/1270	5000 стр.	400р.	1 600р.	424р.	1 696р.
T	PC D320/340, Fax L380/390/400	3500 стр.	350р.	1 400р.	371р.	1 484р.
701 Black	LBP-5200 / MF-8180 (с заменой чипа)	5000 стр.	900р.	-	954р.	-
701 Cyan		5000 стр.	900р.	-	954р.	-
701 Magenta		5000 стр.	900р.	-	954р.	-
701 Yellow		5000 стр.	900р.	-	954р.	-
707 Black		2500 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-

Canon

707 Cyan	LBP-5000 / 5100 (с заменой чипа)	2500 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-	
707 Magenta		2500 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-	
707 Yellow		2500 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-	
716 Black	LBP-5050 / 5970 / 5975 (с заменой чипа)	1500 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-	
716 Cyan		1500 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-	
716 Magenta		1500 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-	
716 Yellow		1500 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-	
Заправка струйных картриджей Canon							
PG-37	PIXMA-iP1800 / iP1900 / iP2500 / iP2600 / MP140 /	-	200р.	-	212р.	-	
CL-38	MP190 / MP210 / MP220 / MX300 / MX310	-	200р.	-	212р.	-	
PG-40	FAX-JX200 / JX500, PIXMA-iP1200 / iP1300 / iP1600 /	-	200р.	-	212р.	-	
CL-41	iP1700 / iP1800 / iP1900 / iP2200 / iP2500 / iP2600 /	-	200р.	-	212р.	-	
PG-50	MP140 / MP150 / MP160 / MP170 / MP180 / MP190 /	-	200р.	-	212р.	-	
CL-51	MP210 / MP220 / MP450 / MP460 / MX300 / MX310	-	200р.	-	212р.	-	
PGI-520Bk	PIXMA-iP3600 / iP4600 / MP540 / MP620 / MP630 /	-	200р.	-	212р.	-	
CLI-521Bk		MP980 / MX860	-	150р.	-	159р.	-
CLI-521C		-	150р.	-	159р.	-	
CLI-521M		-	150р.	-	159р.	-	
CLI-521Y		-	150р.	-	159р.	-	
PGI-5Bk	PIXMA-iP3300 / iP3500 / iP4200 / iP4300 / iP4500 /	-	200р.	-	212р.	-	
CLI-8Bk		iP5200 / iP5300 / iX4000 / iX5000 / MP500 / MP510 /	-	150р.	-	159р.	-
CLI-8C		MP520 / MP530 / MP600 / MP610 / MP800 / MP810 /	-	150р.	-	159р.	-
CLI-8M		MP830 / MP970 / MX700 / MX850	-	150р.	-	159р.	-
CLI-8Y		-	-	150р.	-	159р.	-
CLI-8PC	PIXMA-iP6600 / iP6700 / iX4000 / iX5000 / MP970 / Pro	-	200р.	-	212р.	-	
CLI-8PM	9000	-	200р.	-	212р.	-	
CLI-8R	PIXMA-Pro 9000	-	200р.	-	212р.	-	
CLI-8G		-	200р.	-	212р.	-	

BC-02	BJ-10 / 20 / 200 / 230 / 1000 / 210 / 240 / 250, FAX-B190 / B200 / B220 / B60 / B70 / B75, Navigator-HD40	-	220p.	-	233p.	-
BCI-21Bk	BJ-S100 / 2000 / 2100 / 4000 / 4100 / 4200 / 4300 / 4400 / 4550 / 4650 / 5100 / 5500, FAX-B180C / B210C / B215C / B230C, MultiPass-C20 / C30 / C50 / C70 / C75 / C80	-	150p.	-	159p.	-
BCI-21C		-	150p.	-	159p.	-
BCI-24Bk	BJ-i250 / i320 / i350 / i450 / i455 / i470 / i475 / S200 / S300 / S330, PIXMA-iP1000 / iP1500 / iP2000 / MP110 / MP130 / MP410 / MP430, SmartBase-MP360 / MP370 / MP390 / MPC190 / MPC200	-	150p.	-	159p.	-
CL-52	PIXMA-iP6210 / iP6220	-	200p.	-	212p.	-
BX-2	FAX-B190 / B200 / B220 / B310 / B320 / B340 / B360 / B400	-	200p.	-	212p.	-
PG-510		-	200p.	-	212p.	-
CL-511	PIXMA-MP240 / MP250 / MP260 / MP270 / MP480 / MP490 / MX320 / MX330	-	200p.	-	212p.	-
PG-512		-	200p.	-	212p.	-
CL-513		-	200p.	-	212p.	-
BC-02	BJ-10 / 20 / 200 / 230, BJC-1000 / 210 / 240 / 250, FAX-B190 / B200 / B220 / B60 / B70 / B75, Navigator-HD40	-	200p.	-	212p.	-
BCI-3eBk		-	200p.	-	212p.	-
BCI-3C	BJ-i550 / i560 / i6500 / i850 / i865 / S400 / S450 / S4500 / S500 / S520 / S530 / S600 / S630 / S6300 / S750, BJC-3000 / 6000 / 6100 / 6200 / 6500, MultiPass-C100, PIXMA-iP3000 / iP4000 / iP5000 / iP6000 / MP750 / MP760 / MP780, SmartBase-MP700 / MP730 / MPC400 / MPC600	-	150p.	-	159p.	-
BCI-3M		-	150p.	-	159p.	-
BCI-3Y		-	150p.	-	159p.	-
BCI-3PC		-	150p.	-	159p.	-
BCI-3PM		-	150p.	-	159p.	-
BCI-6Bk		-	150p.	-	159p.	-
BCI-6C	BJ-i560 / i865 / i905 / i9100 / i950 / i965 / i990 / i9950 / S800 / S820 / S830 / S900 / S9000, BJC-8200, PIXMA-iP3000 / iP4000 / iP5000 / iP6000 / iP8500 / MP750 / MP760 / MP780	-	150p.	-	159p.	-
BCI-6M		-	150p.	-	159p.	-
BCI-6Y		-	150p.	-	159p.	-
BCI-6PC		-	150p.	-	159p.	-

	BCI-6PM	-	220p.	-	233p.	-
--	---------	---	-------	---	-------	---



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Безнал
6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Epson

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / Восстановление лазерных картриджей Epson							
	EPLS051011	ActionLaser-100 / 1000 / 1500, EPL-5000 / 5200	6000 стр.	400р.	-	424р.	-
	EPLS050010	EPL-5700 / 5800	6000 стр.	400р.	-	424р.	-
	EPLS050005	EPL-5500	3000 стр.	350р.	-	371р.	-
	EPLS050095	EPL-6100	3000 стр.	350р.	-	371р.	-
	EPLS050087	EPL-5900 / 6100	6000 стр.	400р.	-	424р.	-
	EPLS050166	EPL-6200	6000 стр.	600р.	-	636р.	-
	EPLS050167	EPL-6200	3000 стр.	450р.	-	477р.	-
	EPLS050100 Bk	AcuLaser-C900 / C1900	4500 стр.	1 100р.	-	1 166р.	-
	EPLS050099 C		4500 стр.	1 100р.	-	1 166р.	-

EPLS050098 M	AcuLaser-C1000 / C2000	4500 стр.	1 100р.	-	1 166р.	-
EPLS050097 Y		4500 стр.	1 100р.	-	1 166р.	-
EPLS050033 Bk	AcuLaser-C1000 / C2000	6000 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-
EPLS050036 C		6000 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-
EPLS050035 M		6000 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-
EPLS050034 Y		6000 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-
C13S050190 Bk		AcuLaser-C1100 / CX11	4000 стр.	1 350р.	-	1 431р.
C13S050189 C	4000 стр.		1 350р.	-	1 431р.	-
C13S050188 M	4000 стр.		1 350р.	-	1 431р.	-
C13S050187 Y	4000 стр.		1 350р.	-	1 431р.	-
C13S050038 Bk	AcuLaser-C8500 / 8600	6000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
C13S050041 C		5500 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
C13S050040 M		5500 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
C13S050039 Y		5500 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-

Заправка струйных картриджей Epson

T007 Bk	Stylus Photo-1270 / 1290 / 790 / 870 / 875 / 890 / 895 / 900 / 915	-	180р.	-	191р.	-
T008 C	Stylus Photo-790 / 870 / 875 / 890 / 895 / 915	-	220р.	-	233р.	-
T009 C	Stylus Photo-1270 / 1290 / 90	-	220р.	-	233р.	-
T013 Bk	Stylus-C20 / C40, Stylus Color-480 / 580	-	150р.	-	159р.	-
T014 C		-	200р.	-	212р.	-
T017 Bk	Stylus Color-680 / 685 / 777	-	150р.	-	159р.	-
T018 C		-	200р.	-	212р.	-
T019 Bk	Stylus Color-880	-	150р.	-	159р.	-
T020 C		-	200р.	-	212р.	-
T026 Bk	Stylus Photo-810 / 830 / 925 / 935	-	180р.	-	191р.	-
T027 C		-	220р.	-	233р.	-
T028 Bk	Stylus-C60	-	150р.	-	159р.	-
T029 C		-	200р.	-	212р.	-

T036 Bk	Stylus-C42 / C44	-	150p.	-	159p.	-
T037 C		-	200p.	-	212p.	-
T038 Bk	Stylus-C43 / C45	-	150p.	-	159p.	-
T039 C		-	200p.	-	212p.	-
T040 Bk	Stylus-C62 / CX3200	-	150p.	-	159p.	-
T041 C		-	200p.	-	212p.	-
T066 Bk	Stylus-C48	-	150p.	-	159p.	-
T067 C		-	200p.	-	212p.	-
T0321	Stylus-C70 / C80 / C82 / CX5200 / CX5400	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.				
T0322						
T0323						
T0324						
T0331						
T0332						
T0333						
T0334						
T0336						
T0341	Stylus Photo-2100	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.				
T0342						
T0343						
T0344						
T0345						
T0346						
T0347						
T0348						
T0422	Stylus-C82 / CX5200 / CX5400	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.				
T0423						
T0424						
T0431	Stylus-C84 / C86 / CX6400 / CX6600	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.				
T0441						
T0442						

EPOS

T0443		
T0444		
T0452		
T0453	Stylus-C64 / C66 / C84 / C86 / CX3600 / CX3650 / CX6400 / CX6600	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0454		
T0461		
T0472	Stylus-C63 / C65 / CX3500	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0473		
T0474		
T0481		
T0482	Stylus Photo-R200 / R220 / R300 / R320 / R340 / RX500 / RX600 / RX620 / RX640	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0483		
T0484		
T0485		
T0486		
T0541		
T0542	Stylus Photo-R1800 / R800	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0543		
T0544		
T0547		
T0548		
T0549		
T0551		
T0552	Stylus Photo-R240 / RX520	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0553		
T0554		
T0591		
T0592	Stylus Photo-R2400	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0593		
T0594		
T0595		
T0595		

T0596		
T0597		
T0598		
T0599		
T0631	Stylus-C67 / C87 / CX3700 / CX4100 / CX4700	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0632		
T0633		
T0644		
T0731	Stylus-C110 / C79 / CX3900 / CX4900 / CX5900 / CX6900 / CX7300 / CX8300 / CX9300 / TX200 / TX209 / TX210 / TX219 / TX400 / TX409 / TX410 / TX419 / TX550, Stylus Office-T30 / T40 / TX300 / TX510 / TX600	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0732		
T0733		
T0734		
T0811 / T0821	Stylus Photo-1410 / R270 / R290 / R295 / R390 / RX590 / RX610 / RX615 / RX690 / T50 / T59 / TX650 / TX659 / TX700 / TX710 / TX800	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0812 / T0822		
T0813 / T0823		
T0814 / T0824		
T0815 / T0825		
T0816 / T0816		
T0921	Stylus-C240 / C91 / CX4300 / T26 / T27 / TX106 / TX109 / TX117 / TX119	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T0922		
T0923		
T0924		
T05591	Stylus Photo-RX700	В качестве альтернативы есть возможность купить перезаправляемые картриджи.
T05592		
T05593		
T05594		
T05595		
T05596		

T089 Bk	Stylus Color-1520 / 400 / 600 / 800 / 850 / 86	-	150p.	-	159p.	
T093 C	Stylus Color-400 / 500 / 600 / 700 / 710, Stylus Photo-EX / EX2	-	200p.	-	212p.	
T0187 Bk	Stylus Color-440 / 460 / 640 / 660 / 670, Stylus Photo-1200 / 720 / 750	-	150p.	-	159p.	
T0189 Bk	Stylus Color-1160 / 740 / 760, Stylus Scan- 2000 / 2500	-	150p.	-	159p.	
T0191 C	Stylus Color-1160 / 440 / 460 / 640 / 660 / 670 / 740 / 760	-	200p.	-	212p.	
T0193 C	Stylus Photo-720 / 750	-	200p.	-	212p.	



Контакты:

Безнал

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

6%

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Прайс по заправке / восстановлению картриджей HP

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / восстановление лазерных картриджей HP							
	Q2612A	LaserJet-1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / 3015 / 3020 / 3030 / 3050 / 3052 / 3055 / M1005 / M1319	2000 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
	Q2613A	LaserJet-1300	2500 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
	Q2613X		4000 стр.	450р.	1 100р.	477р.	1 166р.
	Q2610A	LaserJet-2300	6000 стр.	400р.	1 100р.	424р.	1 166р.
		С заменой чипа		700р.		742р.	
	Q2624A	LaserJet-1150	2500 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
	C4092A	LaserJet-1100 / 3200 (аналог Canon EP-22, Xerox 003R97328)	2500 стр.	350р.	900р.	371р.	954р.

Q5949A	LaserJet-1160 / 1320 / 3390 / 3392	2500 стр.	350р.	1 100р.	371р.	1 166р.
	С заменой чипа		600р.		636р.	
Q5949X	LaserJet-1320 / 3390 / 3392	6000 стр.	450р.	1 200р.	477р.	1 272р.
	С заменой чипа		650р.		689р.	
92295A	LaserJet-II / IID / III / IIID (аналог Canon EP-S)	4000 стр.	400р.	1 100р.	424р.	1 166р.
C4096A	LaserJet-2100 / 2200 (аналоги Canon EP-32, Xerox 003R99612, 003R97329, Lexmark 00140196A)	5000 стр.	400р.	1 000р.	424р.	1 060р.
Q6511A	LaserJet-2410 / 2420 / 2430	6000 стр.	450р.	1 400р.	477р.	1 484р.
	С заменой чипа		750р.		795р.	
Q6511X	LaserJet-2410 / 2420 / 2430	12000 стр.	650р.	1 500р.	689р.	1 590р.
	С заменой чипа		900р.		954р.	
Q7551A	LaserJet-M3027 / M3035 / P3005	6000 стр.	450р.	1 700р.	477р.	1 802р.
	С заменой чипа		750р.		795р.	
Q7551X	LaserJet-M3027 / M3035 / P3005	13000 стр.	650р.	2 300р.	689р.	2 438р.
	С заменой чипа		900р.		954р.	
92275A	LaserJet-IIIР / IIP / IIP+	3500 стр.	400р.	1500	424р.	1 590р.
92291A	LaserJet-4Si / 4SiMX / IIISi (аналог Canon EP-N, Lexmark 00140191A)	10200 стр.	550р.	1200	583р.	1 272р.
92298A	LaserJet-4 / 4+ / 4M / 4M+ / 5 / 5M / 5N (аналог Canon EP-E, Lexmark 00140198X)	6800 стр.	400р.	1200	424р.	1 272р.
92298X		8800 стр.	450р.		477р.	
C4127A	LaserJet-4000 / 4050 (аналоги Canon EP-52, Xerox 003R99613, 003R95921)	6000 стр.	450р.	900	477р.	954р.
C4127X		10000 стр.	600р.	1100	636р.	1 166р.
C8061A	LaserJet-4100 (аналоги Canon EP-52, Xerox 003R99601)	6000 стр.	450р.	900	477р.	954р.
C8061X		10000 стр.	600р.	1100	636р.	1 166р.
Q1338A	LaserJet-4200	12000 стр.	700р.	1700	742р.	1 802р.
	С заменой чипа		950р.		1 007р.	
Q1339A	LaserJet-4300	18000 стр.	900р.	1800	954р.	1 908р.
	С заменой чипа		1 150р.		1 219р.	

Q5942A	LaserJet-4250 / 4350	10000 стр.	700р.	1800	742р.	1 908р.
	С заменой чипа		950р.		1 007р.	
Q5942X	LaserJet-4250 / 4350	20000 стр.	900р.	1900	954р.	2 014р.
	С заменой чипа		1 150р.		1 219р.	
92274A	LaserJet-4L / 4ML / 4MP / 4P (Canon EP-P)	3350 стр.	350р.	1000	371р.	1 060р.
C3900A	LaserJet-4MV / 4V (аналог Canon EP-B)	8100 стр.	550р.	1500	583р.	1 590р.
Q7516A	LaserJet-5200	12000 стр.	700р.	2000	742р.	2 120р.
	С заменой чипа		990р.		1 049р.	
C4129X	LaserJet-5000 / 5100 (Canon H, EP-65, Xerox 003R99614)	10000 стр.	700р.	1500	742р.	1 590р.
C3906A	LaserJet-3100 / 3150 / 5L / 6L (Canon EP-A(LBP-460/660), Xerox 003R97036, Xerox 003R99610)	2500 стр.	350р.	900	371р.	954р.
C3909A	LaserJet-5Si / 5Si Mopier / 8000 / Mopier 240 (Canon EP-W(LBP 2460), Lexmark 00140109A (Опра N))	15000 стр.	900р.	-	954р.	-
C3909X		17100 стр.	1 100р.		1 166р.	
C3903A	LaserJet-5MP / 5P / 6MP / 6P (аналог Canon EP-V)	4000 стр.	350р.	800	371р.	848р.
C4182X	LaserJet-8100 / 8150 / Mopier 320 (аналог Canon EP-72)	20000 стр.	1 000р.	2100	1 060р.	2 226р.
CB435A	LaserJet-P1005 / P1006	1500 стр.	350р.	1000	371р.	1 060р.
	С заменой чипа		600р.		636р.	
CB436A	LaserJet-M1120 / M1522 / P1505	2000 стр.	400р.	1100	424р.	1 166р.
	С заменой чипа		650р.		689р.	
Q7553A	LaserJet-M2727 / P2014 / P2015	3000 стр.	350р.	1100	371р.	1 166р.
	С заменой чипа		650р.		689р.	
Q7553X	LaserJet-M2727 / P2014 / P2015	7000 стр.	450р.	1 200	477р.	1 378р.

Q755A	С заменой чипа	7000 стр.	750р.	1500	795р.	1 570р.
Q7570A	LaserJet-M5025 / M5035	15000 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
Q5945A	LaserJet-4345	18000 стр.	1 000р.	2400	1 060р.	2 544р.
C8543X	LaserJet-9000 / 9040 / 9050	30000 стр.	1 400р.	3500	1 484р.	3 710р.
C7115A	LaserJet-1000 / 1005W / 1200 / 1220 / 3300 / 3320 / 3330 / 3380 (Canon EP-25, Xerox 003R99600)	2500 стр.	350р.	1000	371р.	1 060р.
C7115X		3500 стр.	450р.	1100	477р.	1 166р.
CE505A (05A)	LaserJet-P2035 / P2055	2300стр.	350р.	1000	371р.	1 060р.
CB400A	Color LaserJet-CP4005	7500 стр.	450р.	1300	477р.	1 378р.
92298A	LaserJet-4 / 4+ / 4M / 4M+ / 5 / 5M / 5N (аналог Canon EP-E)	6800 стр.	500р.	1100	530р.	1 166р.
92298X		8800 стр.	550р.		583р.	
CC364A	LaserJet-P4014 / P4015 / P4515	10000 стр.	950р.	2100	1 007р.	2 226р.
CC364X		24000 стр.	1 000р.	2900	1 060р.	3 074р.
C9700A Black	Color LaserJet-1500 / 2500	5000 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
C9701A Cyan		4000 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
C9703A Magenta			1 000р.	-	1 060р.	-
C9702A Yellow			1 000р.	-	1 060р.	-
Q6000A Black	Color LaserJet-1600 / 2600 / 2605 / CM1015 /CM1017	2500 стр.	1 350р.	1900	1 431р.	2 014р.
Q6001A Cyan		2000 стр.	1 300р.	1900	1 378р.	2 014р.
Q6002A Yellow			1 300р.	1900	1 378р.	2 014р.
Q6003A Magenta			1 300р.	1900	1 378р.	2 014р.
Q3960A Black	Color LaserJet-2550 / 2820 / 2840	5000 стр.	1 000р.	2000	1 060р.	2 120р.
Q3961A Cyan		4000 стр.	1 000р.	2000	1 060р.	2 120р.
Q3962A Yellow			1 000р.	2000	1 060р.	2 120р.
Q3963A Magenta			1 000р.	2000	1 060р.	2 120р.
Q3971A Cyan			2000 стр.	900р.	2000	954р.
Q3972A Yellow		900р.		2000	954р.	2 120р.
Q3973A Magenta		900р.		2000	954р.	2 120р.
Q2670A Black		6000 стр.		1 800р.	-	1 908р.

Q2671A Cyan	Color LaserJet-3500 / 3550	4000 стр.	1 800р.	-	1 908р.	-
Q2672A Yellow			1 800р.	-	1 908р.	-
Q2673A Magenta			1 800р.	-	1 908р.	-
C4191A Black	Color LaserJet-4500 / 4550	9000 стр.	1 800р.	-	1 908р.	-
C4192A Cyan		6000 стр.	1 800р.	-	1 908р.	-
C4193A Magenta			1 800р.	-	1 908р.	-
C4194A Yellow			1 800р.	-	1 908р.	-
Q6470A Black	Color LaserJet-3600	6000 стр.	1 300р.	-	1 378р.	-
Q6471A Cyan		4000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
Q6472A Yellow			2 000р.	-	2 120р.	-
Q6473A Magenta	2 000р.		-	2 120р.	-	
Q6460A Black	Color LaserJet-4730 / CM4730	12000 стр.	2 500р.	-	2 650р.	-
Q6461A Cyan			3 600р.	-	3 816р.	-
Q6462A Yellow			3 600р.	-	3 816р.	-
Q6463A Magenta			3 600р.	-	3 816р.	-
Q6470A Black	Color LaserJet-3505 / 3800	6000 стр.	2 150р.	-	2 279р.	-
Q7581A Cyan			2 150р.	-	2 279р.	-
Q7582A Yellow			2 150р.	-	2 279р.	-
Q7583A Magenta			2 150р.	-	2 279р.	-
C9720A Black	Color LaserJet-4600 / 4650	9000 стр.	1 600р.	-	1 696р.	-
C9721A Cyan		8000 стр.	1 600р.	-	1 696р.	-
C9722A Yellow			1 600р.	-	1 696р.	-
C9723A Magenta			1 600р.	-	1 696р.	-
CB540A Black	Color LaserJet-CM1312 / CP1215 / CP1515 / CP1518	2200 стр.	1 150р.	-	1 219р.	-
CB541A Cyan		1400 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-
CB542A Yellow			1 200р.	-	1 272р.	-
CB543A Magenta			1 200р.	-	1 272р.	-
CB540A Black	Color LaserJet-CM1312 / CP1215 / CP1515 / CP1518 (С заменой чипа)	2200 стр.	1 400р.	-	1 484р.	-
CB541A Cyan		1400 стр.	1 500р.	-	1 590р.	-
CB542A Yellow			1 500р.	-	1 590р.	-
CB543A Magenta			1 500р.	-	1 590р.	-

C4149A Black	Color LaserJet-8500 / 8550	17000 стр.	3 900р.	-	4 134р.	-
C4150A Cyan		8500 стр.	2 500р.	-	2 650р.	-
C4151A Magenta			2 500р.	-	2 650р.	-
C4152A Yellow			2 500р.	-	2 650р.	-
Q5950A Black	Color LaserJet-4700	11000 стр.	2 500р.	-	2 650р.	-
Q5951A Cyan		10000 стр.	3 000р.	-	3 180р.	-
Q5952A Yellow			3 000р.	-	3 180р.	-
Q5953A Magenta			3 000р.	-	3 180р.	-
C9730A Black	Color LaserJet-5500 / 5550	13000 стр.	3 500р.	-	3 710р.	-
C9731A Cyan		12000 стр.	3 500р.	-	3 710р.	-
C9732A Yellow			3 500р.	-	3 710р.	-
C9733A Magenta			3 500р.	-	3 710р.	-
Заправка струйных картриджей HP						
10 (C4844AE) Bk	Business InkJet-1000 / 1100 / 1200 / 2000 / 2200 / 2230 / 2250 / 2280 / 2300 / 2500 / 2600 / 2800 / 3000, DesignJet-100 / 110 / 500 / 70 / 800 / 815 / 820 / ColorPro CAD / ColorPro GA, OfficeJet-9110 / 9120 / 9130 / Pro-K850	-	200р.	-	212р.	-
10 (C4841AE) C	Business InkJet-2000 / 2500, DesignJet-ColorPro CAD / ColorPro GA	-	220р.	-	233р.	-
10 (C4843AE) M		-	220р.	-	233р.	-
10 (C4842AE) Y		-	250р.	-	265р.	-
11 (C4836AE) C	Business InkJet-1000 / 1100 / 1200 / 2200 / 2230 / 2250 / 2280 / 2300 / 2600 / 2800, Color InkJet-CP1700, DesignJet-10 / 100 / 110 / 120 / 20 / 50 / 500 / 70 / 800 / 815 / 820, OfficeJet-9110 / 9120 / 9130, OfficeJet Pro-K850	-	200р.	-	212р.	-
11 (C4837AE) M		-	200р.	-	212р.	-
11 (C4838AE) Y		-	200р.	-	212р.	-

15 (C6615DE / C6615NE)	DeskJet-3810 / 3816 / 3820 / 3822 / 810 / 812 / 816 / 825 / 840 / 842 / 843 / 845 / 916 / 920 / 940, Digital Copier-310, FAX-1230, OfficeJet-5105 / 5110 / V30 / V40 / V45, PSC-500 / 750 / 950	-	220p.	-	233p.	-
20 (C6614DE / C6614NE)	DeskJet-610 / 615 / 640 / 656, FAX-1020 / 925	-	220p.	-	233p.	-
21 / 21b (C9351AE / C9351CE)	DeskJet-3910 / 3918 / 3920 / 3930 / 3938 / 3940 / D1311 / D1320 / D1330ser / D1341 / D1360ser / D1400ser / D1415 / D1420 / D1430 / D1455 / D1460 / D1468 / D1470 / D1500ser / D1520 / D1530 / D1558 / D1560 / D1568 / D2330 / D2360 / D2400ser / D2430 / D2445 / D2460 / F2100ser / F2110 / F2120 / F2128 / F2140 / F2149 / F2179 / F2180 / F2185 / F2187 / F2188 / F2280 / F300ser / F310 / F325 / F335 / F340 / F350 / F370 / / F378 / F380 / F385 / F388 / F390 / F394 / F4100ser / F4135 / F4140 / F4150 / F4172 / F4175 / F4180 / F4185 / F4188 / F4190 / F4194, Fax-3180, 4300ser, OfficeJet-4311 / 4312 / 4314 / 4315 / 4317 / 4319 / 4352 / 4353 / 4355 / 4357 / 4359 / J3608 / J3640 / J3650 / J3680 / J5520, PSC-1400ser / 1401 / 1402 / 1403 / 1406 / 1408 / 1410 / 1415 / 1417	-	200p.	-	212p.	

22 (C9352AE / C9352CE)	DeskJet-3910 / 3918 / 3920 / 3930 / 3938 / 3940 / D1311 / D1320 / D1330ser / D1341 / D1360ser / D1400ser / D1415 / D1420 / D1430 / D1455 / D1460 / D1468 / D1470 / D1500ser / D1520 / D1530 / D1558 / D1560 / D1568 / D2330 / D2360 / D2400ser / D2430 / D2445 / D2460 / F2100ser / F2110 / F2120 / F2128 / F2140 / F2149 / F2179 / F2180 / F2185 / F2187 / F2188 / F2280 / F300ser / F310 / F325 / F335 / F340 / F350 / F370 / F378 / F380 / F385 / F388 / F390 / F394 / F4100ser / F4135 / F4140 / F4150 / F4172 / F4175 / F4180 / F4185 / F4188 / F4190 / F4194 / Fax-3180 / OfficeJet-4300ser / OfficeJet-4311 / 4312 / 4314 / 4315 / 4317 / 4319 / 4352 / 4353 / 4355 / 4357 / 4359 / J3608 / J3640 / J3650 / J3680 / J5520 / PSC-1400ser / PSC-1401 / PSC-1402 / PSC-1403 / PSC-1406 / PSC-1408 / PSC-1410 / PSC-1415 / PSC-1417	-	200p.	-	212p.	-
23 (C1823DE / C1823GE)	Color Copier-140 / 145 / 150 / 155 / 160 / 170 / 260 / 270, DeskJet-1120 / 1125 / 710 / 712 / 720 / 722 / 810 / 812 / 815 / 830 / 832 / 880 / 882 / 890 / 895, OfficeJet-R45 / R60 / R65 / R80 / T45 / T65 / Pro-1170 / Pro-1175 / PSC-500	-	220p.	-	233p.	-
25 (51625AE)	DeskJet-310 / 320 / 340 / 400 / 420 / 500 / 540 / 550 / 560, DeskWriter-310 / 320 / 540 / 550 / 560	-	200p.	-	212p.	-

26 (51626AE / 51626GE)	DeskJet-400 / 420 / 500 / 510 / 520 / 540 / 550 / 560 / DJ / DJ Plus, DeskWriter-520 / 540 / 550 / 560 / DeskWriter / DeskWriter C, FAX-300 / 900, OfficeJet-350 / LX	-	200p.	-	212p.	-
27 (C8727AE)	DeskJet-3320 / 3325 / 3420 / 3425 / 3520 / 3535 / 3550 / 3620 / 3645 / 3647 / 3650 / 3653 / 3745 / 3840ser / 3843 / 3845 / 3847 / 3848 / 5650 / 5652 / 5655 / 5850 ,	-	200p.	-	212p.	-
28 (C8728AE)	OfficeJet-4212 / 4215 / 4219 / 4252 / 4255 / 4315 / 4355 / 5605 / 5610 / 5615 / 6110 / J5520, PSC-1210 / 1213 / 1215 / 1217 / 1219 / 1311 / 1312 / 1315 / 1317	-	200p.	-	212p.	-
29 (51629AE)	DeskJet-600 / 660 / 670 / 690 / 695, DeskWriter-600 / 660 / 670, OfficeJet-500 / 590 / 625 / 635 / 700 / 710 / 725	-	200p.	-	212p.	-
33 (51633ME)	DeskJet-310 / 320 / 340 / Portable, DeskWriter-310 / 320	-	200p.	-	212p.	-

<p>45 (51645GE)</p>	<p>Color Copier-110 / 120 / 140 / 145 / 150 / 155 / 160 / 170 / 180 / 190 / 210 / 260 / 270 / 280 / 290, DesignJet-700 / 750 / 755, DeskJet-1100 / 1120 / 1125 / 1180 / 1220 / 1280 / 1600 / 6122 / 6127 / 710 / 712 / 720 / 722 / 815 / 820 / 830 / 832 / 850 / 855 / 870 / 880 / 882 / 890 / 895 / 930 / 9300 / 932 / 935 / 950 / 952 / 955 / 959 / 960 / 970 / 980 / 990 / 995, FAX-1220, OfficeJet-G55 / G85 / G95 / K60 / K80 / R45 / R60 / R65 / R80 / T45 / T65, OfficeJet Pro-1150 / 1170 / 1175, PhotoSmart-1000 / 1100 / 1115 / 1215 / 1218 / 1315</p>	<p>-</p>	<p>220p.</p>	<p>-</p>	<p>233p.</p>	<p>-</p>
<p>49 (51649AE)</p>	<p>DeskJet-350 / 600 / 610 / 615 / 640 / 656 / 660 / 670 / 690 / 695, DeskWriter-600 / 660 / 670, OfficeJet-500 / 590 / 625 / 635 / 700 / 710 / 725</p>	<p>-</p>	<p>200p.</p>	<p>-</p>	<p>212p.</p>	<p>-</p>
<p>56 (C6656AE)</p>	<p>DeskJet-450 / 5100ser / 5145 / 5150 / 5151 / 5160 / 5550 / 5552 / 5650 / 5652 / 5655 / 5850 / 9650 / 9670 / 9680, Digital Copier-410, OfficeJet-4105 / 4110 / 4212 / 4215 / 4219 / 4252 / 4255 / 5505 / 5510 / 5515 / 5605 / 5610 / 5615 / 6110 / J5520, PhotoSmart-7150 / 7260 / 7345 / 7350 /</p>	<p>-</p>	<p>200p.</p>	<p>-</p>	<p>212p.</p>	<p>-</p>

Hew	57 (C6657AE)	7450 / 7459 / 7550 / 7655 / 7660 / 7755 / 7760 / 7762 / 7960, PSC-1100 / 1200 / 1210 / 1213 / 1215 // 1217 / 1219 / 1310 / 1311 / 1312 / 1315 / 1317 / 1340 / 1350 / 1355 / 2105 / 2108 / 2110 / 2115 / 2171 / 2175 / 2179 / 2210 / 2410 / 2510	-	200p.	-	212p.	-
	58 (C6658AE)	DeskJet-3600ser / 3620 / 3645 / 3647 / 3650 / 3653 / 3840ser / 3843 / 3845 / 3847/ 3848 / 450 / 5100ser / 5145 / 5150 / 5151 / 5160 / 5550 / 5552 / 5650 / 5652 / 5655 / 5850 / 9650 / 9670 / 9680 / D2330 / D2360 / D2400ser / D2430 / D2445 / D2460 / F2100ser / F2110 / F2120 / F2128 / F2140 / F2149 / F2179 / F2180 / F2185 / F2187 / F2188 / F300ser / F310 / F325 / F335 / F340 / F350 / F370 / F378 / F380 / F385 / F388 / F390 / F394 / F4100ser / F4135 / F4140 / F4150 / F4172 / F4175 / F4180 / F4185 / F4188 / F4190 / F4194, Digital Copier-410, OfficeJet-4212 / 4215 / 4219 / 4252 / 4255 / 5605 / 5610 / 5615 / 6110, PhotoSmart-7150 / 7260 / 7345 / 7350 / 7450 / 7459 / 7550 / 7655 / 7660 / 7755 / 7760 / 7762 / 7960, PSC-1310 / 1311 / 1312 / 1315 / 1317 / 1340 / 1350 / 1355 / 2105 / 2108 / 2110 / 2115 / 2171 / 2175 / 2179 / 2210 / 2410 / 2510	-	200p.	-	212p.	-

78 (C6578DE / C6578AE)	Color Copier-180 / 190 / 280 / 290, DeskJet 1180 / 1220 / 1280 / 3810 / 3816 / 3820 / 3822 / 6122 / 6127 / 916 / 920 / 930 / 9300 / 932 / 935 / 940 / 950 / 952 / 955 / 959 / 960 / 970 / 980 / 990 / 995, Digital Copier-310, FAX-1220 / 1230, OfficeJet-5105 / 5110 / G55 / G85 / G95 / K60 / K80 / V30 / V40 / V45, PhotoSmart-1000 / 1100 / 1115 / 1215 / 1218 / 1315, PSC-750 / 950	-	230p.	-	244p.	-
88 (C9385AE) Bk	OfficeJet Pro-K5400 / K550 / K8600 / L7480 / L7580 / L7590 / L7680 / L7780	-	-	-	-	-
88 (C9386AE) C		-	-	-	-	-
88 (C9387AE) M		-	-	-	-	-
88 (C9388AE) Y		-	-	-	-	-
110 (CB304AE)	PhotoSmart-A310 / A311 / A314 / A316 / A320 / A321 / A430 / A432 / A433 / A434 / A436 / A440 / A441 / A442 / A444 / A446 / A510 / A512 / A516 / A526 / A532 / A610 / A612 / A616 / A617 / A618 / A626 / A636 / A712 / A716 / A717 / A826	-	200p.	-	212p.	-
121 (CC640HE / CC641HE)	DeskJet-D1600ser / D1660 / D1663 / D1668 / D2500ser / D2530 / D2545 / D2560 / D2563 / D2566 / D2568 / D2600ser / D2660 / D2663 / D5500ser / D5560 / D5563 / F4200ser / F4210 / F4213 / F4224 / F4230 / F4235 / F4240 / F4250 /	-	200p.	-	212p.	-

121 (CC643HE / CC644HE)	F4272 / F4273 / F4274 / F4275 / F4280 / F4283 / F4288 / F4292 / F4293 / F4400ser / F4424 / F4435 / F4440 / F4450 / F4470 / F4472 / F4473 / F4480 / F4483 / F4488 / F4492, PhotoSmart-C4600ser / C4640 / C4650 / C4680 / C4700ser / C4740 / C4780 / C4795	-	200p.	-	212p.	-
129 (C9364HE)	DeskJet-5943 / 6943 / 6983 / D4163, OfficeJet-6213 / 6313 / H470 / K7103, PhotoSmart-2573 / 8053 / 8753 / C4183 / D5063 / D5100ser / D5145 / D5155 / D5160 / D5163 / D5168	-	200p.	-	212p.	-
130 (C8767HE)	DeskJet-5743 / 5943 / 6543 / 6623 / 6843 / 6943 / 6983 / 9803, OfficeJet-6313 / 7213 / 7313 / 7413 / K7103 / PhotoSmart-2573 / 2613 / 2713 / 8053 / 8153 / 8453 / 8753 / D5063, PhotoSmart Pro-B8353	-	200p.	-	212p.	-
131 (C8765HE)	DeskJet-460 / 5743 / 6543 / 6623 / 6843 / 9803, OfficeJet-6213 / 7213 / 7313 / 7413 / H470 / K7103, PhotoSmart-2573 / 2613 / 2713 / 8153 / 8453 / 8753 / C3183, PhotoSmart Pro-B8353, PSC-1513 / 1613 / 2353	-	200p.	-	212p.	-

132 (C9362HE)	DeskJet-5443 / D4163 / OfficeJet-6313 / PhotoSmart-2573 / C3183 / PSC-1513	-	200p.	-	212p.	-
134 (C9363HE)	DeskJet-5743 / 5943 / 6543 / 6623 / 6843 / 6943 / 6983 / 9803 / D4163 / OfficeJet-6213 / 7213 / 7313 / 7413 / H470 / K7103 / PhotoSmart-2573 / 2613 / 2713 / 325 / 335 / 375 / 385 / 428 / 475 / 8053 / 8153 / 8453 / 8753 / D5063 / PhotoSmart Pro-B8353 / PSC-1613 / PSC-2353	-	200p.	-	212p.	-
135 (C8766HE)	DeskJet-460 / 5743 / 5943 / 6543 / 6623 / 6843 / 6943 / 6983 / 9803 / D4163 / OfficeJet-6213 / 6313 / 7213 / 7313 / 7413 / H470 / K7103 / PhotoSmart-2573 / 2613 / 2713 / 325 / 335 / 375 / 385 / 428 / 475 / 8053 / 8153 / 8453 / 8753 / C3183 / C4183 / D5063 / D5100ser / D5145 / D5155 / D5160 / D5163 / D5168 / PhotoSmart Pro-B8353 / PSC-1513 / PSC-1613 / PSC-2353	-	200p.	-	212p.	-
136 (C9361HE)	DeskJet-5743 / D4163 / D5443 / OfficeJet-6313 / PhotoSmart-2573 / 375 / 385 / 428 / 475 / 8153 / 8453 / 8753 / C3183 / C4183 / D5063 / PSC-1513	-	200p.	-	212p.	-

138 (C9369HE)	DeskJet-460 / 5443 / 5743 / 5943 / 6543 / 6623 / 6843 / 6943 / 6983 / 9803 / D4163 / D4263 / D4363 / OfficeJet-6213 / 6313 / 7213 / 7313 / 7413 / H470 / J5783 / J6410 / J6413 / PhotoSmart-2573 / 2613 / 2713 / 8053 / 8153 / 8453 / 8753 / C3183 / C4183 / C4340ser / C4342 / C4343 / C4344 / C4345 / C4348 / C4400ser / C4435 / C4440 / C4450 / C4472 / C4473 / C4480 / C4483 / C4485 / C4500ser / C4580 / C4583 / C4585 / C4599 / C5500ser / D5063 / D5100ser / D5145 / D5155 / D5160 / D5163 / D5168 / PhotoSmart Pro-B8353 / PSC-1513 / PSC-1613 / PSC-2353	-	200p.	-	212p.	-
---------------	---	---	-------	---	-------	---

140 (CB335HE)	<p>DeskJet-D4200ser / D4260 / D4263 / D4268 / D4283 / D4300ser / D4360 / D4363 / D4368 / OfficeJet-J5700ser / J5730 / J5740 / J5750 / J5780 / J5783 / J5785 / J5788 / J6400ser / J6410 / J6413 / J6415 / J6450 / J6480 / PhotoSmart-C4200ser / C4205 / C4210 / C4225 / C4240 / C4250 / C4270 / C4272 / C4273 / C4275 / C4280 / C4283 / C4288 / C4340ser / C4342 / C4343 / C4344 / C4345 / C4348 / C4380ser / C4383 / C4384 / C4385 / C4388 / C4400ser / C4435 / C4440 / C4450 / C4472 / C4473 / C4480 / C4483 / C4485 / C4500ser / C4580 / C4583 / C4585 / C4599 / C5200ser / C5240 / C5250 / C5275 / C5280 / C5283 / C5288 / C5290 / C5500ser / C5540 / C5550 / C5580 / D5300ser / D5345 / D5360 / D5363 / D5368 / D5383</p>	-	200p.	-	212p.	-
---------------	--	---	-------	---	-------	---

<p>140XL (CB336HE)</p>	<p>DeskJet-D4200ser / D4260 / D4263 / D4268 / D4283 / D4300ser / D4360 / D4363 / D4368 / OfficeJet-J5700ser / J5730 / J5740 / J5750 / J5780 / J5783 / J5785 / J5788 / J6400ser / J6410 / J6413 / J6415 / J6450 / J6480 / PhotoSmart-C4200ser / C4205 / C4210 / C4225 / C4240 / C4250 / C4270 / C4272 / C4273 / C4275 / C4280 / C4283 / C4288 / C4340ser / C4342 / C4343 / C4344 / C4345 / C4348 / C4380ser / C4383 / C4384 / C4385 / C4388 / C4400ser / C4435 / C4440 / C4450 / C4472 / C4473 / C4480 / C4483 / C4485 / C4500ser / C4580 / C4583 / C4585 / C4599 / C5200ser / C5240 / C5250 / C5275 / C5280 / C5283 / C5288 / C5290 / C5500ser / C5540 / C5550 / C5580 / D5300ser / D5345 / D5360 / D5363 / D5368 / D5383</p>	<p>-</p>	<p>250p.</p>	<p>-</p>	<p>265p.</p>	<p>-</p>
------------------------	--	----------	--------------	----------	--------------	----------

141 (CB337HE)	DeskJet-D4200ser / D4260 / D4263 / D4268 / D4283 / D4300ser / D4360 / D4363 / D4368 / OfficeJet-J5700ser / J5730 / J5740 / J5750 / J5780 / J5783 / J5785 / J5788 / J6400ser / J6410 / J6413 / J6415 / J6450 / J6480 / PhotoSmart-C4200ser / C4205 / C4210 / C4225 / C4240 / C4250 / C4270 / C4272 / C4273 / C4275 / C4280 / C4283 / C4288 / C4340ser / C4342 / C4343 / C4344 / C4345 / C4348 / C4380ser / C4383 / C4384 / C4385 / C4388 / C4400ser / C4435 / C4440 / C4450 / C4472 / C4473 / C4480 / C4483 / C4485 / C4500ser / C4580 / C4583 / C4585 / C4599 / C5200ser / C5240 / C5250 / C5275 / C5280 / C5283 / C5288 / C5290 / C5500ser / C5540 / C5550 / C5580 / D5300ser / D5345 / D5360 / D5363 / D5368 / D5383	-	200p.	-	212p.	-
---------------	---	---	-------	---	-------	---

141XL (CB338HE)	<p>DeskJet-D4200ser / D4260 / D4263 / D4268 / D4283 / D4300ser / D4360 / D4363 / D4368 / OfficeJet-J5700ser / J5730 / J5740 / J5750 / J5780 / J5783 / J5785 / J5788 / J6400ser / J6410 / J6413 / J6415 / J6450 / J6480 / PhotoSmart-C4200ser / C4205 / C4210 / C4225 / C4240 / C4250 / C4270 / C4272 / C4273 / C4275 / C4280 / C4283 / C4288 / C4340ser / C4342 / C4343 / C4344 / C4345 / C4348 / C4380ser / C4383 / C4384 / C4385 / C4388 / C4400ser / C4435 / C4440 / C4450 / C4472 / C4473 / C4480 / C4483 / C4485 / C4500ser / C4580 / C4583 / C4585 / C4599 / C5200ser / C5240 / C5250 / C5275 / C5280 / C5283 / C5288 / C5290 / C5500ser / C5540 / C5550 / C5580 / D5300ser / D5345 / D5360 / D5363 / D5368 / D5383</p>	-	250p.	-	265p.	-
177 (C8719HE)	<p>PhotoSmart-3100ser / 3200ser / 3213 / 3300ser / 3310 / 3313 / 8200ser / 8230 / 8253 / C5100ser / C5183 / C6100ser / C6183 / C6200ser / C6283 / C7100ser / C7183 / C7200ser / C7283 / C8100ser / C8183 / D7100ser / D7163 / D7200ser / D7263 / D7300ser / D7363 / D7400ser / D7463</p>	-	170p.	-	180p.	-

177 (C8721HE)	PhotoSmart-3100ser / 3200ser / 3213 / 3300ser / 3310 / 3313 / 8200ser / 8230 / 8253 / C5100ser / C5183 / C6100ser / C6183 / C6200ser / C6283 / C7100ser / C7183 / C7200ser / C7283 / C8100ser / C8183 / D7100ser / D7163 / D7200ser / D7263 / D7300ser / D7363 / D7400ser / D7463	-	170p.	-	180p.	-
177 (C8771HE)	PhotoSmart-3100ser / 3200ser / 3213 / 3300ser / 3310 / 3313 / 8200ser / 8230 / 8253 / C5100ser / C5183 / C6100ser / C6183 / C6200ser / C6283 / C7100ser / C7183 / C7200ser / C7283 / C8100ser / C8183 / D7100ser / D7163 / D7200ser / D7263 / D7300ser / D7363 / D7400ser / D7463	-	170p.	-	180p.	-
177 (C8772HE)	PhotoSmart-3100ser / 3200ser / 3213 / 3300ser / 3310 / 3313 / 8200ser / 8230 / 8253 / C5100ser / C5183 / C6100ser / C6183 / C6200ser / C6283 / C7100ser / C7183 / C7200ser / C7283 / C8100ser / C8183 / D7100ser / D7163 / D7200ser / D7263 / D7300ser / D7363 / D7400ser / D7463	-	170p.	-	180p.	-
177 (C8773HE)	PhotoSmart-3100ser / 3200ser / 3213 / 3300ser / 3310 / 3313 / 8200ser / 8230 / 8253 / C5100ser / C5183 / C6100ser / C6183 / C6200ser / C6283 / C7100ser / C7183 / C7200ser / C7283 / C8100ser / C8183 / D7100ser / D7163 / D7200ser / D7263 / D7300ser / D7363 / D7400ser / D7463	-	170p.	-	180p.	-

177 (C8774HE)	PhotoSmart-3100ser / 3200ser / 3213 / 3300ser / 3310 / 3313 / 8200ser / 8230 / 8253 / C5100ser / C5183 / C6100ser / C6183 / C6200ser / C6283 / C7100ser / C7183 / C7200ser / C7283 / C8100ser / C8183 / D7100ser / D7163 / D7200ser / D7263 / D7300ser / D7363 / D7400ser / D7463	-	170p.	-	180p.	-
177 (C8775HE)	PhotoSmart-3100ser / 3200ser / 3213 / 3300ser / 3310 / 3313 / 8200ser / 8230 / 8253 / C5100ser / C5183 / C6100ser / C6183 / C6200ser / C6283 / C7100ser / C7183 / C7200ser / C7283 / C8100ser / C8183 / D7100ser / D7163 / D7200ser / D7263 / D7300ser / D7363 / D7400ser / D7463	-	170p.	-	180p.	-
178 (CB316HE)	PhotoSmart-C5383 / C6383 / D5463 / PhotoSmart-Plus / PhotoSmart-Premium Fax C309 / PhotoSmart Pro-B8553	-	200p.	-	212p.	-
178 (CB317HE)	PhotoSmart-C5383 / C6383 / D5463 / PhotoSmart-Plus / PhotoSmart-Premium Fax C309 / PhotoSmart Pro-B8554	-	150p.	-	159p.	-
178 (CB318HE)	PhotoSmart-C5383 / C6383 / D5463 / PhotoSmart-Plus / PhotoSmart-Premium Fax C309 / PhotoSmart Pro-B8555	-	150p.	-	159p.	-
178 (CB319HE)	PhotoSmart-C5383 / C6383 / D5463 / PhotoSmart-Plus / PhotoSmart-Premium Fax C309 / PhotoSmart Pro-B8556	-	150p.	-	159p.	-

178 (CB320HE)	PhotoSmart-C5383 / C6383 / D5463 / PhotoSmart-Plus / PhotoSmart-Premium Fax C309 / PhotoSmart Pro-B8557	-	150p.	-	159p.	-
---------------	---	---	-------	---	-------	---



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Безнал

6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Kyocera

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / восстановление лазерных картриджей HP							
	TK-17	FS 1000 / 1010 / 1050	7000 стр.	700р.	-	742р.	-
	TK-18	FS 1020D / 1020DN / 1018MFP / 1118MFP	7200 стр.	800р.	-	848р.	-
	TK-20	FS 1700 / 1700+ / 1750 / 3700 / 3700+ / 3750 / 6700 / 6900	20000 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
	TK-50	FS 1900	10000 стр.	800р.	-	848р.	-
	TK-55 / 57	FS 1920	15000 стр.	900р.	-	954р.	-
	TK-60	FS 1800 / 1800+ / 3800	20000 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
	TK-65 / 67	FS 3820N / 3830N	20000 стр.	2 400р.	-	2 544р.	-

Квосера

TK-70	FS 9100 / 9120 / 9500 / 9520DN	4000 стр.	3 400р.	-	3 604р.	-
TK-100	KM 1500	7000 стр.	500р.	-	530р.	-
TK-110	FS 720 / 820 / 920 / 1016MFP / 1116MFP	6000 стр.	600р.	-	636р.	-
TK-120	FS 1030D	7000 стр.	700р.	-	742р.	-
TK-130	FS 1300D / 1300DN / 1350DN/ 1028MFP / 1028MFP DP / 1128MFP	7200 стр.	800р.	-	848р.	-
TK-140	FS-1100 / 1100N	4000 стр.	600р.	-	636р.	-
TK-310	FS 2000 / 3900DN / 4000	12000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
	С заменой чипа		2 400р.	-	2 544р.	-
TK-320	FS 3900 / 4000	15000 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-
TK-330	FS 4000	10000 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-
TK-340	FS 2020D / 2020DN	12000 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-
TK-410 / 420	KM 1620 / 1635 / 1650 / 2020 / 2050 / 2550	15000 стр.	1 100р.	-	1 166р.	-
TK-435	TASKalfa 180 / 181 / 220 / 221	15000 стр.	1 300р.	-	1 378р.	-
TK-540K	FS C5100DN	5000 стр.	1 350р.	-	1 431р.	-
TK-540 (Y,M,C)	FS C5100DN	4000 стр.	1 500р.	-	1 590р.	-
TK-710	FS 9100 / 9120 / 9500 / 9520DN / 9530DN	40000 стр.	2 400р.	-	2 544р.	-
TK-715	KM 3050 / 4050 / 5050	34000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Безнал

6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Lexmark

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / восстановление лазерных картриджей Lexmark							
	13T0101	для E310/312	6000 стр.	400р.	-	424р.	-
	08A0476	E320/322	6000 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
	0012036SE	E120/120n С заменой чипа	2000 стр.	600р.	-	636р.	-
	E450H11E	E450	11000 стр.	1 500р.	-	1 590р.	-
	E450A11E		6000 стр.	900р.	-	954р.	-
	12S0300	E220/321/323/323n	2500 стр.	700р.	-	742р.	-
	12A8400	E230/E232/E330/E332	6000 стр.	950р.	-	1 007р.	-
	12A7410	T420d/T420dn	5000 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-
	12A7415		10000 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-
	12A8420	T430d/T430dn	5000 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-

12A8425		10000 стр.	1 600p.	-	1 696p.	-
69G8256	E/EP/E+	3000 стр.	550p.	-	583p.	-
12A6830	T520/T522	7500 стр.	1 600p.	-	1 696p.	-
12A7460	T630/T632/T634	5000 стр.	1 200p.	-	1 272p.	-
12A7362		20000 стр.	2 100p.	-	2 226p.	-
12A6860	T620/T622	10000 стр.	1 800p.	-	1 908p.	-
12A6865		30000 стр.	2 000p.	-	2 120p.	-
1382620 (LX-1382620)	Optra-S / S1250 / S1255 / S1650 / S1855 / S2455	7500 стр.	1 100p.	-	1 166p.	-
C930H2CG	LaserPrinter C935	24000 стр.	2 300p.	-	2 438p.	-
C930H2KG	LaserPrinter C936	38000 стр.	2 500p.	-	2 650p.	-
C930H2MG	LaserPrinter C937	24000 стр.	2 300p.	-	2 438p.	-
C930H2YG	LaserPrinter C938	24000 стр.	2 300p.	-	2 438p.	-
10S0150	Optra E210	2000 стр.	350p.	-	371p.	-
12A8300	LaserPrinter-E230 / E232 / E330 / E332	2500 стр.	450p.	-	477p.	-
0E250A21E	LaserPrinter-E250 / E350 / E352 / E450	3500 стр.	450p.	-	477p.	-
0E260A21E	LaserPrinter-E260 / E360 / E460	3500 стр.	450p.	-	477p.	-
12A5740	LaserPrinter-T610 / T612 / T614 / T616	10000 стр.	1 800p.	-	1 908p.	-
20K0503 Black	LaserPrinter-C510	5000 стр.	1 600p.	-	1 696p.	-
20K0500 Cyan				-		-
20K0501 Magenta				-		-
20K0502 Yellow				-		-
10E0043 Black				-		-

10E0040 Cyan	LaserPrinter-C710	10000 стр.	2 400р.	-	2 544р.	-
10E0041 Magenta				-		-
10E0042 Yellow				-		-
15W0903 Black	LaserPrinter-C720 / X720	7200 стр.	2 400р.	-	2 544р.	-
15W0900 Cyan				-		-
15W0901 Magenta				-		-
15W0902 Yellow				-		-
Заправка струйных картриджа Lexmark						
1 (LX -18C0781E)	X2310 / X2350 / X2470 / Z730 / Z735 / Z740	200 стр.	200р.	-	212р.	-
4A (LX -18C1954) / 4 (LX -18C1974)	X2690 / X3690 / X4690 / Z2390 / Z2490	200 стр.	200р.	-	212р.	-
5A (LX -18C1970) / 5 (LX -18C1960)	X2690 / X3690 / X4690 / Z2390 / Z2491	200 стр.	220р.	-	233р.	-
14A (LX -18C2080) / 14 (LX -18C2090)	Lexmark-X2600 / X2650 / X2670 / Z2300 / Z2320	175 стр.	200р.	-	212р.	-
15A (LX -18C2100) / 15 (LX -18C2110)	Lexmark-X2600 / X2650 / X2670 / Z2300 / Z2321	150 стр.	220р.	-	233р.	-
16 (LX-10N0016)	Color JetPrinter-Z13 / Z23 / Z24 / Z25 / Z33 / Z34 / Z35 / Compaq-IJ650 / Lexmark-i3 / X1130 / X1150 / X1180 / X1185 / X1190 / X1270 / X1270 / X2250 / X72 / X74 / X75 / Z513 / Z515 / Z517 / Z601 / Z602 / Z605 / Z611 / Z612 / Z615 / Z617 / Z640 / Z645	410 стр.	200р.	-	212р.	-

17 (LX-10N0217)	Color JetPrinter-Z13 / Z23 / Z24 / Z25 / Z33 / Z34 / Z35 / Compaq-IJ650 / Lexmark-i3 / X1130 / X1150 / X1180 / X1185 / X1190 / X1270 / X1270 / X2250 / X72 / X74 / X75 / Z513 / Z515 / Z517 / Z601 / Z602 / Z605 / Z611 / Z612 / Z615 / Z617 / Z640 / Z645	205 стр.	200p.	-	212p.	-
19 (LX-15M2619)	Lexmark-F4270 / P3120 / P3150 / P706 / P707 / X4250 / X4270 / Z705 / Z715	260 стр.	200p.	-	212p.	-
20 (LX-15MX120E)	Color JetPrinter-Z42 / Z43 / Z44 / Z45 / Z51 / Z52 / Z53 / Z54 / Compaq-1400P / A1000 / A1500 / A3000 / A4000 / J1200 / Lexmark F4270 / P3120 / P3150 / P706 / P707 / X125 / X4250 / X4270 / X63 / X70 / X73 / X80 / X83 / X84 / X85 / Z705 / Z715 / Samsung-SCX 1000 Series / SF4700 Series	450 стр.	220p.	-	233p.	-
23A (LX -18C1623E) / 23 (LX 18C1523E)	Lexmark-X3530 / X3550 / X3580 / X4530 / X4550 / X4580 / Z1410 / Z1420	215 стр.	200p.	-	212p.	-
24A (LX -18C1624E) / 24 (LX 18C1524E)	Lexmark-X3530 / X3550 / X3580 / X4530 / X4550 / X4580 / Z1410 / Z1421	185 стр.	220p.	-	233p.	-

25 (LX-15M0125)	Color JetPrinter-Z42 / Z43 / Z44 / Z45 / Z51 / Z52 / Z53 / Z54 / Compaq-1400P / A1000 / A1500 / A3000 / A4000 / J1200 / Lexmark F4270 / P3120 / P3150 / P706 / P707 / X125 / X4250 / X4270 / X63 / X70 / X73 / X80 / X83 / X84 / X85 / Z705 / Z715 / Samsung-SCX 1000 Series / SF4700 Series	625 стр.	250p.	-	265p.	-
26 (LX-10N0026)	Color JetPrinter-Z13 / Z23 / Z24 / Z25 / Z33 / Z34 / Z35 / Compaq-IJ650 / Lexmark-i3 / Lexmark-X1130 / X1150 / X1180 / X1185 / X1190 / X1270 / X1270 / X2250 / X72 / X74 / X75 / Z513 / Z515 / Z517 / Z601 / Z602 / Z605 / Z611 / Z612 / Z615 / Z617 / Z640 / Z645	275 стр.	220p.	-	233p.	-
27 (LX-10N0227)	Color JetPrinter-Z13 / Z23 / Z24 / Z25 / Z33 / Z34 / Z35 / Compaq-IJ650 / Lexmark-i3 / Lexmark-X1130 / X1150 / X1180 / X1185 / X1190 / X1270 / X1250 / X1270 / X2250 / X72 / X74 / X75 / Z513 / Z515 / Z517 / Z601 / Z602 / Z605 / Z611 / Z612 / Z615 / Z617 / Z640 / Z645	140 стр.	200p.	-	212p.	-
28A (LX -18C1528E) / 28 (LX 18C1428E)	Lexmark-X2500 / X2530 / X2550 / X5070 / X5075 / X5490 / X5495 / X5495 / Z1300 / Z1310 / Z1320 / Z845	175 стр.	160p.	-	170p.	-
29A (LX -18C1529E) / 29 (LX 18C1429E)	Lexmark-X2500 / X2530 / X2550 / X5070 / X5075 / X5490 / X5495 / X5495 / Z1300 / Z1310 / Z1320 / Z845	150 стр.	200p.	-	212p.	-

31 (LX-18C0031)	Lexmark-P4350 / Lexmark-P6250 / P6350 / P915 / X2500 / X2530 / X2550 / X2600 / X2650 / X2670 / X2690 / X3330 / X3350 / X3530 / X3550 / X3580 / X3650 / X3690 / X4530 / X4550 / X4580 / X4650 / X4690 / X5070 / X5075 / X5250 / X5270 / X5470 / X5490 / X5495 / X7170 / X7350 / X8350 / Z1300 / Z1310 / Z1320 / Z1410 / Z1420 / Z2300 / Z2320 / Z2390 / Z2420 / Z2490 / Z810 / Z812 / Z815 / Z816 / Z818 / Z845	135 стр.	220p.	-	233p.	-
32 (LX-18C0032)	Lexmark-P4350 / P6250 / P6350 / P915 / X3330 / X3350 / X5250 / X5270 / X5470 / X7170 / X7350 / X8350 / Z810 / Z812 / Z815 / Z816 / Z818	200 стр.	200p.	-	212p.	-
33 (LX-18C0033)	Lexmark-P315 / P4350 / P450 / P6250 / P6350 / P915 / X3330 / X3350 / X5250 / X5270 / X5470 / X7170 / X7350 / X8350 / Z810 / Z812 / Z815 / Z816 / Z818	190 стр.	220p.	-	233p.	-
34 (LX-18C0034E)	Lexmark-P4350 / P6250 / P6350 / P915 / X2500 / X2530 / X2550 / X3330 / X3350 / X3530 / X3550 / X4530 / X4550 / X5070 / X5075 / X5250 / X5470 / X5490 / X5495 / X7170 / X7350 / X8350 / Z1300 / Z1310 / Z1320 / Z1410 / Z1420 / Z810 / Z812 / Z815 / Z816 / Z818 / Z845	475 стр.	200p.	-	212p.	-

Lexr

35 (LX-18C0035E)	Lexmark-P4350 / P6250 / P6350 / P915 / X2500 / X2530 / X2550 / X3330 / X3350 / X3530 / X3550 / X4530 / X4550 / X5070 / X5075 / X5250 / X5470 / X5490 / X5495 / X7170 / X7350 / X8350 / Z1300 / Z1310 / Z1320 / Z1410 / Z1420 / Z810 / Z812 / Z815 / Z816 / Z818 / Z845	450 стр.	220p.	-	233p.	-
36A (LX-18C2150E) / 36 (LX-18C2130E)	Lexmark-X3650 / X4650 / X5650 / X6650 / X6675 / Z2420	175 стр.	200p.	-	212p.	-
36XL (LX-18C2190E) / 36XLA (LX-18C2190E)	Lexmark-X3650 / X4650 / X5650 / X6650 / X6675 / Z2421	475 стр.	220p.	-	233p.	-
37A (LX-18C2160E) / 37 (LX-18C2140E)	Lexmark-X3650 / X4650 / X5650 / X6650 / X6675 / Z2420	150 стр.	200p.	-	212p.	-
37XLA (LX-18C2220E) / 37XL (LX-18C2160E)	Lexmark-X3650 / X4650 / X5650 / X6650 / X6675 / Z2421	150 стр.	220p.	-	233p.	-
40 (LX-18Y0340E)	Lexmark-X4850 / X4875 / X6570 / X6575 / X9350 / X9575	135 стр.	200p.	-	212p.	-
41A (LX-18Y0341) / 41 (LX-18Y0141)	Lexmark-X4850 / X4875 / X6570 / X6575 / X9575	135 стр.	200p.	-	212p.	-
42A (LX-18Y0342) / 42 (LX-18Y0142)	Lexmark-X4850 / X4875 / X6570 / X6575 / X9575	135 стр.	200p.	-	212p.	-

43 (LX-18Y0143)	Lexmark-P350 / X4850 / X4875 / X6570 / X6575 / X9350 / X9575	300 стр.	250p.	-	265p.	-
48 (LX-17G0648)	Color JetPrinter-Z12 / Z22 / Z32 / Compaq-IJ600 / Kodak-PM 200 / 215 / Lexmark-P3120 / P3150 / P705 / P706 / P707 / Z703 / Z705 / Z706 / Z707 / Z715	225 стр.	200p.	-	212p.	-
50 (LX-17G0050)	Color JetPrinter-Z12 / Z22 / Z32 / Compaq-IJ600 / Kodak-PM 200 / 215 / Lexmark-P3120 / P3150 / P705 / P706 / P707 / Z703 / Z705 / Z706 / Z707 / Z716	410 стр.	200p.	-	212p.	-
55 (LX-17G0055)	Color JetPrinter-Z12 / Z22 / Z32 / Compaq-IJ600 / Kodak-PM 200 / 215 / Lexmark-P3120 / P3150 / P705 / P706 / P707 / Z703 / Z705 / Z706 / Z707 / Z717	1100 стр.	350p.	-	371p.	-
60 (LX-17G0060)	Color JetPrinter-Z12 / Z22 / Z32 / Compaq-IJ600	225 стр.	200p.	-	212p.	-
65 (LX-17G0065)	Color JetPrinter-Z12 / Z22 / Z32 / Compaq-IJ601	400 стр.	220p.	-	233p.	-
70 (LX-12A1970E)	Color JetPrinter-3200 / 5000 / 5700 / 5770 / 7000 / 7200 / Z11 / Z31 / Z42 / Z43 / Z44 / Z45 / Z51 / Z52 / Z53 / Z54 / Compaq-1400P / A1000 / A1500 / A3000 / A4000 / A900 / C3-1000 / IJ300 / IJ700 / IJ750 / IJ900 / J1200 / Lexmark-F4270 / X125 / X4250 / X4270 / X63 / X70 / X73 / X80 / X83 / X84 / X85 / Optra Color-40 / 45 / Samsung-MJ4500c / Msys 4700 / Msys 4800 / SCX 1000 Series / SF3150 / SF4500 Series / SF4700 Series / SmartJet	600 стр.	220p.	-	233p.	-

71 (LX-15M3670E)	Color JetPrinter-3200 / 5000 / 5700 / 5770 / 7000 / 7200 / Z11 / Z31 / Z42 / Z43 / Z44 / Z45 / Z51 / Z52 / Z53 / Z54 / Compaq-1400P / A1000 / A1500 / A3000 / A4000 / A900 / C3-1000 / IJ300 / IJ700 / IJ750 / IJ900 / J1200 / Lexmark-F4270 / X125 / X4250 / X4270 / X63 / X70 / X73 / X80 / X83 / X84 / X85 / Optra Color-40 / 45 / Samsung-MJ4500c / Msys 4700 / Msys 4800 / SCX 1000 Series / SF3150 / SF4500 Series / SF4700 Series / SmartJet	225 стр.	180p.	-	191p.	-
75 (LX-12A1975)	Color JetPrinter-3200 / 5000 / 5700 / 5770 / 7000 / 7200 / Z11 / Z31 / Z42 / Z43 / Z44 / Z45 / Z51 / Z52 / Z53 / Z54 / Compaq-1400P / A1000 / A1500 / A3000 / A4000 / A900 / C3-1000 / IJ300 / IJ700 / IJ750 / IJ900 / J1200 / Lexmark-F4270 / X125 / X4250 / X4270 / X63 / X70 / X73 / X80 / X83 / X84 / X85 / Optra Color-40 / 45 / Samsung-MJ4500c / Msys 4700 / Msys 4800 / SCX 1000 Series / SF3150 / SF4500 Series / SF4700 Series / SmartJet	1100 стр.	200p.	-	212p.	-
80 (LX-12A1980)	Color JetPrinter-3200 / 5000 / 5700 / 5770 / 7000 / 7200 / Z11 / Z31 / Compaq-1400P / A900 / C3-1000 / IJ300 / IJ700 / IJ750 / IJ900 / J1200 / Optra Color-40 / 45 / Samsung-MJ4500c / Msys 4700 / Msys 4800 / SF4500 Series / SmartJet	275 стр.	200p.	-	212p.	-
82 (LX-18L0032)	Color JetPrinter-Z55 / Z65 / Lexmark-X5150 / X6150 / X6170	600 стр.	200p.	-	212p.	-
83 (LX-18LX042E)	Color JetPrinter-Z55 / Z65 / Lexmark-X5150 / X6150 / X6171	450 стр.	220p.	-	233p.	-

85 (LX-12A1985)	Color JetPrinter-3200 / 5000 / 5700 / 5770 / 7000 / 7200 / Z11 / Z31 / Compaq-1400P / A900 / C3-1000 / IJ300 / IJ700 / IJ750 / IJ900 / J1200 / Optral Color-40 / 45 / Samsung-MJ4500c / Msys 4700 / Msys 4800 / SF4500 Series / SmartJet	470 стр.	250p.	-	265p.	-
88 (LX-18L0000)	Color JetPrinter-Z55 / Z65 / Lexmark-X5150 / X6150 / X6170	650 стр.	270p.	-	286p.	-
90 (LX-12A1990)	Color JetPrinter-Z55 / Z65 / Lexmark-X5150 / X6150 / X6170 / 3200 / 5000 / 5700 / 5770 / 7000 / 7200 / Z22 / Z31 / Z32 / Z42 / Z43 / Z44 / Z45 / Z51 / Z52 / Z53 / Z54 / Compaq-1400P / A1000 / A1500 / A3000 / A4000 / A900 / C3-1000 / IJ600 / IJ700 / IJ750 / IJ900 / J1200 / Lexmark-P3120 / P3150 / P706 / P707 / X125 / Z705 / Z715 / Optral Color-40 / 45 / Samsung-MJ4500c / Msys 4700 / Msys 4800 / SCX 1000 Series / SF4500 Series / SF4700 Series / SmartJet	450 стр.	250p.	-	265p.	-
13400 (LX-13400HC)	Color JetPrinter-1000 / 1020 / 1100 / 2030 / 2050 / 2055 / 3000 / Compaq-IJ200 / Lexmark-4076 ExecJet IIc / Medlay 4 / Samsung-SF3000 / SF3100 / SF4000 Series / SF4100 / SF4200 Series / WinWriter-100 / WinWriter-150C	600 стр.	200p.	-	212p.	-
13614 (LX-1361400)	Color JetPrinter-1000 / 1020 / 1100 / 2030 / 2050 / 2055 / 3000 / Compaq-IJ200 / Lexmark-4076 ExecJet IIc / Medlay 4 / WinWriter-100 / WinWriter-150C	1300 стр.	220p.	-	233p.	-

13619 (LX-13619HC)	Color JetPrinter-1000 / 1020 / 1100 / 2030 / 2050 / 2055 / 3000 / Compaq-IJ200 / Lexmark-4076 ExecJet Ilc / Medlay 4 / Samsung-SF3100P / SF4100 / SF4200 Series / WinWriter-150C	600 стр.	220p.	-	233p.	-
11J3020	Lexmark J110	3000 стр.	200p.	-	212p.	-
11J3021	Lexmark J111	3000 стр.	200p.	-	212p.	-
11J3022	Lexmark J112	3000 стр.	200p.	-	212p.	-
11J3023	Lexmark J113	3000 стр.	200p.	-	212p.	-
11J3050	Lexmark J114	10000 стр.	250p.	-	265p.	-
15M0640	Samsung-SF3000 / SF3100 / SF4000 Series / SF4100 / SF4200 Series	600 стр.	220p.	-	233p.	-
1361760	Color JetPrinter-2030 / 2050 / 2055 / 3000	200 стр.	200p.	-	212p.	-
1380620	Color JetPrinter-1000 / 1020 / 1100 / 2030 / 2050 / 2055 / 3000 / Lexmark-4076 ExecJet Ilc / Lexmark-Medlay 4 / WinWriter 100 / WinWriter-150C	1300 стр.	220p.	-	233p.	-
1382050	Color JetPrinter 2070	1250 стр.	220p.	-	233p.	-
1382060	Color JetPrinter 2071	240 стр.	200p.	-	212p.	-



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Безнал
6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Оки

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / восстановление лазерных картриджей Minolta							
	9J04202	PagePro 1400	2000 стр.	350р.	-	371р.	-
	1710566-002	PagePro 1300W / 1350W/1380MF/1390MF	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
	1710567-002		6000 стр.	700р.	-	742р.	-
	1710589-004 Black	QMS Magicolor 24xx / 25xx	4500 стр.	1 100р.	-	1 166р.	-
	1710589-005 C				-		-
	1710589-006 M				-		-
	1710589-007 Y				-		-
	1710517-005 Bk	QMS Magicolor 2300 / 2350	4500 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
	1710517-006 C				-		-
	1710517-007 M				-		-

Minolta

1710517-008 Y				-		-
TN-113 (4518-801/4518-601)	Di -1610 / 101A	5000 стр.	700p.	-	742p.	-
EP-1054 (type 104)	EP - 1054 / 1085 / 2030	7500 стр.	1 000p.	-	1 060p.	-
1710511-001	Page Pro 1100 / 100X / 1200W / 1250E / 8 / 8E / 8L	6000 стр.	700p.	-	742p.	-
TN210K (C2520)(8938-509)	Bizhub C250 / C250P / C252	20000 стр.	2 000p.	-	2 120p.	-
TN210C / TN210M / TN210Y	Bizhub C250 / C250P / C252	12000 стр.	2 000p.	-	2 120p.	-
TN-213K (A0D7152)	Bizhub C203 / C253	24500 стр.	4 000p.	-	4 240p.	-
TN-213Y (A0D7252)	Bizhub C203 / C253	19000 стр.	3 000p.	-	3 180p.	-
TN-213M (A0D7352)	Bizhub C203 / C253	19000 стр.	3 000p.	-	3 180p.	-
TN-213C (A0D7452)	Bizhub C203 / C253	19000 стр.	3 000p.	-	3 180p.	-
202B (Type 102)	EP - 1050 / 1052 / 1070 / 1080 / 1081 / 1083 / 2010 / 2051 / 2080	10000 стр.	1 200p.	-	1 272p.	-
A06V152 (1710362-004)	MagiColor 5550 / 5570 / 5650 / 5670	6000 стр.	700p.	-	742p.	-
A06V252 (1710362-004)	MagiColor 5550 / 5570 / 5650 / 5670	6000 стр.	1 000p.	-	1 060p.	-
A06V352 (1710362-004)	MagiColor 5550 / 5570 / 5650 / 5670	6000 стр.	1 000p.	-	1 060p.	-
A06V452 (1710362-004)	MagiColor 5550 / 5570 / 5650 / 5670	6000 стр.	1 000p.	-	1 060p.	-
0938-402	FAX 2500 / 3500	4500стр.	700p.	-	742p.	-



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Безнал
6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Оки

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / восстановление лазерных картриджей Оки							
	42804516 Black	OkiData-C3100	5000 стр.	1 100р.	-	1166	-
	42804515 Cyan				-		-
	42804514 Magenta				-		-
	42804513 Yellow				-		-
	9004058	OkiData-B6100	15000 стр.	1 600р.	-	1696	-
	9004078	OkiData-B6200 / B6250 / B6300	11000 стр.	1 600р.	-	1696	-
	9004079	OkiData-B6300	18000 стр.	2 100р.	-	2226	-
	41304288 Black	OkiData-C7200 / C7400	10000 стр.	2 200р.	-	2332	-
	41304287 Cyan						-
	41304285 Magenta						-

41304286 Yellow						-
41963086 Black	OkiData-C7100 / C7300 / C7350 / C7500 / C7550	10000 стр.	2 200p.	-	2332	-
41963085 Cyan						-
41963084 Magenta						-
41963083 Yellow						-
41515292 Black	OkiData-C9200 / C9400	15000 стр.	3 600p.	-	3816	-
41515291 Cyan						-
41515290 Magenta						-
41515289 Yellow						-
41963678 Black	OkiData-C9300 / C9500	15000 стр.	2 500p.	-	2650	-
41963677 Cyan						-
41963676 Magenta						-
41963675 Yellow						-
42918964 Black	OkiData-C9600 / C9650 / C9800 / C9850	15000 стр.	4 000p.	-	4240	-
42918963 Cyan						-
42918962 Magenta						-
42918961 Yellow						-
42126608 Black	OkiData-C5100 / C5150 / C5200 / C5300 / C5400	5000 стр.	1 300p.	-	1 378p.	-
42126607 Cyan						-
42126606 Magenta						-

OKI

42126605 Yellow				-		-
43487721 (43487709)	OkiData - C8600 / C8800	6000 стр.	1 100p.	-	1166	-
43487722 (43487710)				-		-
43487723 (43487711)				-		-
43487724 (43487712)				-		-
44059117 (44059105)	OkiData - C810 / C830	8000 стр.	1 100p.	-	1166	-
44059118 (44059106)				-		-
44059119 (44059107)				-		-
44059120 (44059108)				-		-
43865741	OkiData - C5850 / C5950 / MC560	6000 стр.	1 300p.	-	1378	-
43865742				-		-
43865743				-		-
43865744				-		-
43872321 (43872305)	OkiData - C5650 / C5750	2000 стр.	1 000p.	-	1060	-
43872322 (43872306)				-		-
43872323 (43872307)				-		-
43872324 (43865740)				-		-
43381921 (43381905)	OkiData - C5600 / C5700	2000 стр.	900p.	-	954	-
43381922 (43381906)	OkiData - C5600 / C5700	2000 стр.	900p.	-	954	-
43381923 (43381907)	OkiData - C5600 / C5700	2000 стр.	900p.	-	954	-
43324440 (43324408)	OkiData - C5600 / C5700	6000 стр.	1 300p.	-	1378	-
43459333	OkiData - C3520 / C3530	2000 стр.	1 000p.	-	1060	-
43459334				-		-
43459335				-		-
43459336				-		-
43459345 (43459329)	OkiData - C3300 / C3400 / C3450 / C3600	2500 стр.	900p.	-	954	-
43459346 (43459330)	OkiData - C3300 / C3400 / C3450 / C3600			-		-
43459347 (43459331)	OkiData - C3300 / C3400 / C3450 / C3600			-		-
43459348 (43459332)	OkiData - C3300 / C3400 / C3450 / C3600			-		-

42804578 (42804537)	OkiData - C3200	3000 стр.	800p.	-	848	-
42804579 (42804538)	OkiData - C3200			-		
42804580 (42804539)	OkiData - C3200			-		
42804581 (42804540)	OkiData - C3200			-		
43502306 (43502302)	OkiData - B4400 / B4600	3000 стр.	500p.	-	530	-
1103409 type 9 (01103402)	OkiData - B4100 / B4200 / B4250 / B4300 / B4350	1500 стр.	350p.	-	371	-
43640302	OkiData - B2200 / B2400	2000 стр.	350p.	-	371	-
900439	OkiData - B2500 / B2520 / B2540	4000 стр.	450p.	-	477	-
42804513	OkiData - C3100	3000 стр.	900p.	-	954	-
42804514	OkiData - C3100	3000 стр.	900p.	-	954	-
42804515	OkiData - C3100	3000 стр.	900p.	-	954	-
42804516	OkiData - C3100	3000 стр.	900p.	-	954	-
43381721	OkiData-C5550 / C5800 / C5900 / C6100	20000 стр.	4 000p.	-	4240	-
43381722	OkiData-C5550 / C5800 / C5900 / C6101	20000 стр.	4 000p.	-	4240	-
43381723	OkiData-C5550 / C5800 / C5900 / C6102	20000 стр.	4 000p.	-	4240	-
43381724	OkiData-C5550 / C5800 / C5900 / C6103	20000 стр.	4 000p.	-	4240	-
9004462	OkiData-B6500	22000 стр.	4 000p.	-	4240	-
1107201 type 6 (00079801)	OkiFax-4500 / 4550 / 4580 / OkiOffice-84 / 86 / 87 / OkiPage-6W / 8iM / 8P / 8W / 8Z	1500 стр.	450p.	-	477	-



Контакты:

Безнал

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

6%

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Panasonic

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Panasonic	Заправка / восстановление лазерных картриджей Panasonic						
	KX-PDP11	KX-P7305 / P7310	5000 стр.	600р.	-	636р.	-
	KX-PDP8	Panasonic KX-P7100 / KX-P7105 / KX-P7110	4000 стр.	600р.	-	636р.	-
	KX-FAT88A	KX-FL403 RU / KX-FL413 RU / KX-FLC413 RU	2000 стр.	450р.	-	477р.	-
	KX-FAT92A	KX - MB263 / MB283 / MB763 / MB773 / MB783	2000 стр.	450р.	-	477р.	-
KX-FA83A	KX - FL511 / FL512 / FL513 / FL540 / FL541 / FL543 / FLM653 / FLM663	2500 стр.	450р.	-	477р.	-	

Pan	KX-FA85A	KX - FLB813 / FLB853 / FLB883	5000 стр.	600р.	-	636р.	-
	KX-FA76A	KX - FL501 / FL502 / FL503 / FL521 / FL523 / FLB751 / FLB753 / FLB756 / FLB758 / FLM551 / FLM553	2000 стр.	450р.	-	477р.	-
	Q-UG15A	Workio DP - 150	5000 стр.	600р.	-	636р.	-
	KX-P457	KX - P6100 / P6150 / P6300 / P6500	2000 стр.	450р.	-	477р.	-
	KX-P459	KX - P6500 / P6300	4000 стр.	600р.	-	636р.	-
	UG-3350	DX - 600 / UF - 585 / 590 / 595 / 6100	7500 стр.	750р.	-	795р.	-



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Безнал

6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Samsung

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / восстановление лазерных картриджей Samsung							
	ML-1210D3	ML-1010 / 1020 / 1210 / 1220 / 1250 / 1430	2500 стр.	350р.	1 350р.	371р.	1 431р.
	6060D6	ML-1440 / 1450 / 1451 / 6040 / 6060	6000 стр.	600р.	-	636р.	-
	SCX-4216D3	SCX-4016 / 4216, SF-560 / 565 / 750 / 755	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
	ML-1710D3	ML-1510 / 1710 / 1740 / 1750	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
	ML-1520D3	ML-1520	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
	ML-1610D2	ML-1610 / 1615	2000 стр.	400р.	-	424р.	-

ML-D1630A	ML-1630 / SCX-4500	2000 стр.	500р.	-	530р.	-
	С заменой чипа		750р.	-	795р.	-
ML-5000D5	ML-5000 / 5050 / 5100	5000 стр.	500р.	-	530р.	-
ML-2150D8	ML-2150 / 2151 / 2152 / 2250 - замена чипа	8000 стр.	850р.	-	901р.	-
	ML-2150 / 2151 / 2152 / 2250 - перепрограммирование чипа		650р.	-	689р.	-
ML-1650D8	ML-1650 / 1651	8000 стр.	800р.	-	848р.	-
ML-2010D3	ML-2010 / 2015 / 2510 / 2570 / 2571	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
ML-2250D5	ML-2250 / 2251 / 2252	5000 стр.	800р.	-	848р.	-
ML-2550DA	ML-2550 / 2551 / 2552	10000 стр.	1 500р.	-	1 590р.	-
ML-D3050A	ML-3050 / 3051 С заменой чипа	4000 стр.	700р.	-	742р.	-
ML-D3050B		8000 стр.	1 100р.	-	1 166р.	-
ML-D3470A	ML-3470D/3471DN	4000 стр.	500р.	-	530р.	-
	С заменой чипа		1 100р.	-	1 166р.	-
D3470B	ML-3470D/3471DN	10000 стр.	600р.	-	636р.	-
	С заменой чипа		1 200р.	-	1 272р.	-
D2850A	ML-2850 / ML-2851	5000 стр.	850р.	-	901р.	-
ML-3560D6	ML-3560 / 3561 + перепрограммирование чипа	6000 стр.	900р.	-	954р.	-
	С заменой чипа		600р.	-	636р.	-
ML-3560DB	ML-3560 / 3561 + перепрограммирование чипа	12000 стр.	1 600р.	-	1 696р.	-
	С заменой чипа		1 200р.	-	1 272р.	-
ML-4500D3	ML-4500 / 4600	2500 стр.	400р.	-	424р.	-
ML-5000D5	ML-5000 / 5050 / 5100	5000 стр.	400р.	-	424р.	-

SCX-4200A	SCX-4200A + перепрограммирование чипа	3000 стр.	500р.	-	530р.	-
	С заменой чипа		700р.	-	742р.	-
4720D3	SCX-4520 / 4720 + замена чипа	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
4720D5		6000 стр.	500р.	-	530р.	-
SCX-4725A	SCX-4725F	3000 стр.	900р.	-	954р.	-
SCX-5312D6	MSYS-830 / 835, SCX-5112 / 5115 / 5312 / 5315, SF-830 / 835	6000 стр.	500р.	-	530р.	-
D5530A	SCX-5330 / 5530 + замена чипа	4000 стр.	870р.	-	922р.	-
D5530B		8000 стр.	1 070р.	-	1 134р.	-
MLT-D108	ML-1640 / ML-1641 / 1645 / 2240 / 2241 (прошивка принтера - 1000р.)	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
SCX-4100D3	SCX-4100	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
SCX-4521D3	SCX-4321 / 4521	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
SCX-6320D8	SCX-6122/6220/6320/6322 + перепрограммирование чипа	8000 стр.	700р.	-	742р.	-
	С заменой чипа		1 000р.	-	1 060р.	-
CLP-K300A Black	CLP-300 / CLX-2160 / CLX-3160 + замена чипа	2000 стр.	850р.	-	901р.	-
CLP-C300A Cyan		1000 стр.	800р.	-	848р.	-
CLP-M300A Magenta				-		-
CLP-Y300A Yellow				-		-
CLT-K409S	CLP-310 / 315 / CLX-3170 / 3175 + замена	1500 стр.	950р.	-	1 007р.	-
CLT-C409S				-		-

CLT-M409S	чипа	1000 стр.	900р.	-	954р.	-
CLT-Y409S				-		-
CLP-K350A Black	CLP-350N	4000 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-
CLP-C350A Cyan		1300 стр.	900р.	-	954р.	-
CLP-M350A Magenta				-		-
CLP-Y350A Yellow				-		-
CLP-500D7K	CLP-500 / 550 + замена чипа	7000 стр.	1 750р.	-	1 855р.	-
CLP-500D5C				-		-
CLP-500D5M		5000 стр.	1 850р.	-	1 961р.	-
CLP-500D5Y				-		-
CLP-510D7K	CLP-510	7000 стр.	1 400р.	-	1 484р.	-
CLP-510D5C				-		-
CLP-510D5M		5000 стр.		-		-
CLP-510D5Y				-		-
CLP-K600A	CLP-600 / 650	4000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
CLP-C600A				-		-
CLP-M600A				-		-
CLP-Y600A				-		-
CLP-K660A	CLP - 610 / 660, CLX - 6200 / 6210 / 6240	2500 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-
CLP-K660B		5500 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
CLP-C660A		2000 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-
CLP-C660B		5000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
CLP-M660A		2000 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-
CLP-M660B		5000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
CLP-Y660A		2000 стр.	1 700р.	-	1 802р.	-

CLP-Y660B		5000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
MLT-D209S	ML - 2855 / SCX - 4824 / 4826 / 4828 + замена чипа	2000 стр.	850р.	-	901р.	-
MLT-D109S	SCX - 4300 + замена чипа	2000 стр.	850р.	-	901р.	-
SCX-D4200A	SCX - 4200 / 4220 + замена чипа	3000 стр.	900р.	-	954р.	-
SCX-4100D3	SCX-4100	3000 стр.	450р.	-	477р.	-
SCX-4216D3	SCX-4016 / 4216 / SF-560 / 565 / 750 / 755	3000 стр.	450р.	-	477р.	-
MLT-D106S	ML-2245	2000 стр.	350р.	-	371р.	-
ML-4550A / B	ML-4050 / 4550 / 4551 + замена чипа	10000 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-
Заправка струйных картриджей Samsung						
Ink-M41	SF - 370 / 317 / 375	400 стр.	200р.	-	212р.	-
Ink-M40	SF-330 / 331 / 335 / 340 / 345 / 360	750 стр.	200р.	-	212р.	-



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Безнал

6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Sharp

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Sharp	Заправка / восстановление лазерных картриджей Sharp						
	AL-120 / 150	AL-1000 / 1200 / 1500	-	550р.	-	583р.	-
	AL-155 / 1217				-		-
	M152 / M153	+ замена чипа	-	1 050р.	-	1 113р.	-
	M150 / M155				-		-
	AR-5316 / 5320	+ замена чипа	-	1 750р.	-	1 855р.	-
	AR-5420	+ замена чипа	-	1 350р.	-	1 431р.	-
	ARM-160 / 205	+ замена чипа	-	1 890р.	-	2 003р.	-
	ZT-20TD1	Z20 / Z21 / Z25 / Z26	-	390р.	-	413р.	-
	Z-30	-	-	390р.	-	413р.	-
Z-50	-	-	390р.	-	413р.	-	

51	Z-840 / 845 (ZT-81TD1)	Z810 / Z830 / Z840	-	420p.	-	445p.	-
		+ замена девелопера	-	620p.	-	657p.	-
	Rank Xerox 822	+ замена девелопера	-	620p.	-	657p.	-
	SF-240DM	SF-2040 / 2540	-	450p.	-	477p.	-
	AR-152T	AR-121E / 151E / 151 / 156 / 5012 / M150 / M155	-	1 000p.	-	1 060p.	-
	AR-168T	AR - 122 / 152 / 5012	-	1 000p.	-	1 060p.	-
	AR020LT	AR - 5516 / 5520	16000 стр.	1 200p.	-	1 272p.	-
	AR168LT	AR122 / 152 / 153 / 5012 / 5415 / M150 / M155	-	1 000p.	-	1 060p.	-



Контакты:

Безнал

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

6%

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Toshiba

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Panasonic	Заправка / восстановление лазерных картриджей Toshiba						
	E-Studio 120 / 150	-	-	550р.	-	583р.	-
	E-Studio 161	-	-	1 450р.	-	1 537р.	-
	T-1350(E)	1340 / 1350 / 1360 / 1370	-	450р.	-	477р.	-
	T-1640E-5K	e-STUDIO 163 / 165 / 203 / 205 / 206	5000 стр.	450р.	-	477р.	-
T1640E 24k	e-Studio 163 / 205 / 206	24000 стр.	1 200р.	-	1 272р.	-	

	T-1550(E)	1550 / 1560	7000 стр.	550р.		583р.	
--	-----------	-------------	-----------	-------	--	-------	--



Контакты:

Адрес: Московский пр. д.2 (вход в арку)

Тел. (812) 927-9881 / (812) 927-9882

Сайт: www.zapraBka.ru

E-mail: info@zapraBka.ru

Безнал
6%

Прайс по заправке / восстановлению картриджей Xerox

Стоимость выезда заправщика в офис / на дом			
1 картридж	1 - 3 картриджа	3 - 5 картриджей	более 5 шт.
400р.	300р.	200р.	бесплатно

Заправка - включает очистку и заправку картриджа новым тонером / чернилами

Восстановление - включает очистку, заправку и замену износившихся деталей картриджа

Модель	Картридж №	Принтер / Копир	Ресурс картриджа	Для физ. лиц		Для юр. лиц (безнал)	
				Заправка	Восстановление	Заправка	Восстановление
Заправка / восстановление лазерных картриджей Xerox							
	113R00005	DocuPrint-4505 / 4510	5000 стр.	400р.	-	424р.	-
	113r00712	Phaser-4510	19000 стр.	2 000р.		2 120р.	
	106R00441	DocuPrint-P1210	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
	106R00442		6000 стр.	500р.	-	530р.	-
	603P06174	DocuPrint-P8E	5000 стр.	400р.	1 350р.	424р.	1 431р.
	106R00586	WorkCentre-M15 / WorkCentre Pro-312 / 412	6000 стр.	500р.	-	530р.	-
	106R01048	WorkCentre-M20 + перепрограммирование чипа	8000 стр.	600р.	1 200р.	636р.	1 272р.

	С заменой чипа		850р.		901р.	
109R00639	Phaser-3110 / 3210	3000 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
109R00748	Phaser-3116	3000 стр.	350р.	-	371р.	-
106R01159	Phaser-3117 / 3122 / 3124 / 3125	3000 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
109R00725	Phaser-3120 / 3121 / 3130	3000 стр.	350р.	-	371р.	-
109R00746	Phaser-3150 + перепрограммирование чипа	3000 стр.	550р.	1 200р.	583р.	1 272р.
109R00747		5000 стр.	750р.		795р.	
113R00735	Phaser-3200 + замена чипа	2000 стр.	900р.	-	954р.	-
113R00730		3000 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
106R00646	Phaser-3310	6000 стр.	450р.	-	477р.	-
106R01033	Phaser-3420 / 3425 + с перепрограммированием чипа	5000 стр.	550р.	1 200р.	583р.	1 272р.
106R01034		10000 стр.	650р.		689р.	
106R01033	Phaser-3420 / 3425 + с заменой чипа	5000 стр.	850р.	-	901р.	-
106R01034		10000 стр.	950р.	-	1 007р.	-
106R01245	Phaser-3428 + замена чипа	4000 стр.	900р.	1 400р.	954р.	1 484р.
106R01246		8000 стр.	1 100р.	1 600р.	1 166р.	1 696р.
106R00687	Phaser-3450 + перепрограммирование чипа	5000 стр.	600р.	1 400р.	636р.	1 484р.
106R00688		10000 стр.	750р.		795р.	
106R00687	Phaser-3450 + замена чипа	5000 стр.	900р.	1 400р.	954р.	1 484р.
106R00688		10000 стр.	1 050р.		1 113р.	
106R01148	Phaser-3500 + перепрограммирование чипа	6000 стр.	650р.	-	689р.	-
106R01149		12000 стр.	750р.	-	795р.	-
106R01148	Phaser-3500 + замена чипа	6000 стр.	900р.	-	954р.	-
106R01149		12000 стр.	1 050р.	-	1 113р.	-
113R00627	Phaser-4400	10000 стр.	1 000р.	2 100р.	1 060р.	2 226р.
113R00628		15000 стр.	1 800р.		1 908р.	
113R00656	Phaser-4500 + замена чипа	10000 стр.	1 650р.	-	1 749р.	-
113R00657		18000 стр.	2 100р.	-	2 226р.	-
113R00495	Phaser-5400 + замена чипа	20000 стр.	1 900р.	-	2 014р.	-

013R00625	WorkCentre-3119 + перепрограммирование чипа	3000 стр.	450р.	1 200р.	477р.	1 272р.
006R01278		8000 стр.	700р.	-	742р.	-
013R00625	WorkCentre-4118 + замена чипа	3000 стр.	700р.	-	742р.	-
006R01278		8000 стр.	900р.	-	954р.	-
013R00601	WorkCentre-PE120 + перепрограммирование чипа	3000 стр.	650р.	1 200р.	689р.	1 272р.
013R00606		5000 стр.	750р.	-	795р.	-
013R00601	WorkCentre-PE120 + замена чипа	3000 стр.	800р.	1 200р.	848р.	1 272р.
013R00606		5000 стр.	900р.	-	954р.	-
113R00667	WorkCentre-PE16	3500 стр.	350р.	1 000р.	371р.	1 060р.
013R00621	WorkCentre-PE220 + перепрограммирование чипа	3000 стр.	450р.	1 200р.	477р.	1 272р.
	WorkCentre-PE220 + замена чипа		700р.	-	742р.	-
006R90224	XC-300 / 351 / 353 / 355 / 356, Xerox-5201 / 5203 / 5305 / 5306	2000 стр.	350р.	-	371р.	-
006R00589	XC-520 / 530 / 580, Xerox-5205 / 5210 / 5220 / 5222	2000 стр.	350р.	-	371р.	-
013R00553	XE-60 / 62 / 80 / 82 / 84 / 88	18000 стр.	600р.	-	636р.	-
006R00915	XD-100 / 102 / 103 / 104 / 105 / 120 / 125 / 130 / 155	6000 стр.	500р.	-	530р.	-
106R00461	Phaser-3400	4000 стр.	600р.	-	636р.	-
106R00462		8000 стр.	900р.	-	954р.	-
013R00607	WorkCentre-PE114	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
106R00679 Black	Phaser-6100	2000 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
106R00676 Cyan		1000 стр.	800р.	-	848р.	-
106R00677 Magenta				-		-
106R00678 Yellow		-	-	-	-	
106R00684 Black		5000 стр.	2 200р.	-	2 322р.	-
106R00680 Cyan				-		-

Xerox

106R00681 Magenta		5000 стр.	2 200р.	-	2 524р.	-	
106R00682 Yellow				-		-	
113R00692 Black	Phaser-6115 / 6120	4500 стр.	2 100р.	-	2 226р.	-	
113R00689 Cyan				-		-	
113R00691 Magenta		1500 стр.	1 500р.	-	1 590р.	-	
113R00690 Yellow				-		-	
113R00693 Cyan				-		-	
113R00695 Magenta		4500 стр.	2 100р.	-	2 226р.	-	
113R00694 Yellow				-		-	
16188200 Black		Phaser-7700			-		-
16187900 Cyan					-		-
16188000 Magenta	4000 стр.		4 500р.	-	4 770р.	-	
16188100 Yellow				-		-	
106R00652 Black	Phaser-7750	32000 стр.		-		-	
106R00653 Cyan				-		-	
106R00654 Magenta		22000 стр.	4 500р.	-	4 770р.	-	
106R00655 Yellow				-		-	
16197600 Black	Phaser-7300			-		-	
16197300 Cyan				-		-	
16197400 Magenta		7500 стр.	3 000р.	-	3 180р.	-	
16197500 Yellow				-		-	
106R01160 Cyan	Phaser-7760			-		-	
106R01161 Magenta				-		-	
106R01162 Yellow		25000 стр.	4 400р.	-	4 664р.	-	
106R01163 Black				-		-	
106R01080 Black	Phaser-7400 + замена чипа	15000 стр.	4 000р.	-	4 240р.	-	
106R01150 Cyan				-		-	
106R01151 Magenta		9000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-	
106R01152 Yellow				-		-	
106R01073 Cyan	Phaser-6300 / 6350			-		-	
106R01074 Magenta		4000 стр.	1 100р.	-	1 166р.	-	

106R01075 Yellow	Phaser-6500 / 6550	4000 стр.	1 100р.	-	1 100р.	-
106R01076 Black				-		-
106R01388 Cyan	Phaser-6280	2200 стр.	550р.	-	583р.	-
106R01389 Magenta				-		-
106R01390 Yellow				-		-
106R01391 Black		3000 стр.	450р.	-	477р.	-
113R00719 Cyan	Phaser-6180	2000 стр.	500р.	-	530р.	-
113R00720 Magenta				-		-
113R00721 Yellow				-		-
113R00722 Black		3000 стр.	450р.	-	477р.	-
106R01282 Cyan	Phaser-6130	1900 стр.	450р.	-	477р.	-
106R01283 Magenta				-		-
106R01284 Yellow				-		-
106R01285 Black				-		-
106R01335 Cyan	Phaser-6125	1000 стр.	350р.	-	371р.	-
106R01336 Magenta				-		-
106R01337 Yellow				-		-
106R01338 Black				-		-
106R01203 Black	Phaser-6110 + замена чипа	2000 стр.	350р.	-	371р.	-
106R01204 Yellow		2000 стр.	350р.	-	371р.	-
106R01205 Magenta				-		-
106R01206 Cyan				-		-
006R01020	Xerox-5915 / 5921	6000 стр.	550р.	-	583р.	-
113R00668	Phaser-5500	30000 стр.	2 500р.	-	2 650р.	-
113R00737	Phaser-5335 + перепрошивка принтера	10000 стр.	2 000р.	-	2 120р.	-
106R01305	WorkCentre 5225 / 5230	30000 стр.	5 000р.	-	5 300р.	-
106R01277	WorkCentre-5020	6300 стр.	600р.	-	636р.	-
006R90168	Xerox-5016 / 5017 / 5316 / 5317	4000 стр.	450р.	-	477р.	-
006R90169	Xerox-5016 / 5017 / 5316 / 5317	6000 стр.	550р.	-	583р.	-

113R00619	DocumentCentre-423 / 428 / WorkCentre Pro-423 / 428	28800 стр.	3 000р.	-	3 180р.	-
108R00794	Phaser-3635	5000 стр.	550р.	-	583р.	-
108R00796	Phaser-3635	10000 стр.	850р.	-	901р.	-
106R01370	Phaser-3600 + прошивка чипа	7000 стр.	700р.	-	742р.	-
106R01371	Phaser-3600 + прошивка чипа	14000 стр.	950р.	-	1 007р.	-
106R01414	Phaser-3435 + прошивка чипа	4000 стр.	550р.	-	583р.	-
106R01415	Phaser-3435 + прошивка чипа	10000 стр.	550р.	-	583р.	-
106R01411	Phaser-3300 + прошивка чипа	4000 стр.	550р.	-	583р.	-
106R01412	Phaser-3300 + прошивка чипа	8000 стр.	750р.	-	795р.	-
106R01373	Phaser-3250 + прошивка чипа	3500 стр.	550р.	-	583р.	-
106R01374	Phaser-3250 + прошивка чипа	5000 стр.	750р.	-	795р.	-
106R01485	WorkCentre-3210 / 3220 + замена чипа	2000 стр.	600р.	-	636р.	-
106R01487	WorkCentre-3210 / 3220 + замена чипа	4100 стр.	1 000р.	-	1 060р.	-
106R01378	Phaser-3100 (прошивка принтера 1000р)	3000 стр.	400р.	-	424р.	-
106R01379	Phaser-3100 (прошивка принтера 1000р)	6000 стр.	700р.	-	742р.	-
113R00247	DocuPrint-255	10000 стр.	700р.	-	742р.	-
006R90321	CopyCentre-232 / 238 / 245 / 255 / 35 / 45 / 55 / DocumentCentre-535 / 545 / 555 / WorkCentre-232 / 238 / 245 / 255 / 5030 / 5050 / 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / M35 / M45 / M55 / ro-232 / WorkCentre Pro-238 / 245 / 255 / 35 / 45 / 55	28000стр.	2 700р.	-	2 862р.	-
006R01046	CopyCentre-232 / 238 / 245 / 255 / 35 / 45 / 55 / DocumentCentre-535 / 545 / 555 / WorkCentre-232 / 238 / 245 / 255 / 5030 / 5050 / 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / M35 / M45 / M55 / ro-232 / WorkCentre Pro-238 / 245 / 255 / 35 / 45 / 55	32000стр.	3 000р.	-	3 180р.	-
013R90130	DocumentCentre-220 / 230 / 240 / 420	20000 стр.	1 500р.	-	1 590р.	-

006R01182	CopyCentre-C123 / C128 / WorkCentre-M123 / M128 / WorkCentre Pro-123 / 128 / 133	30000 стр.	2 500р.	-	2 650р.	-
113r00712	Phaser-4510	19000 стр.	2 000р.		2 120р.	
013R00589	CopyCentre-C118 / C123 / C128 / WorkCentre-M118 / M123 / M128 / WorkCentre Pro-123 / 128 / 133	60000 стр.	4 500р.		4 770р.	
Заправка струйных картриджей Херох						
Black	заправка струйных картриджей Херох	-	220р.	-	233р.	-